

MASTURBÁTOR PRETTY LOVE OZZY PUSSY



Návod

OVLÁDÁNÍ VIBRÁTORU

- 1) Na zadní části masturbátoru najdete kryt pro baterie.
- 2) Sejměte kryt baterií, vložte tři akumulátory typu AAA (není součástí balení).
- 3) Masturbátor zapnete stiskem horního tlačítka „power“.
- 4) Krátkými stisky tlačítka se symbolem „šipek“ přepínáte mezi jednotlivými rytmy přiřazení.
- 5) Masturbátor je vybaven zvukovou jednotkou, ke které musíte připojit sluchátka do portu.
- 6) Masturbátor vypnete stiskem horního tlačítka „power“.

ÚDRŽBA

Po každém použití vždy vytáhněte vložku z masturbátoru a opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Výrobek **není voděodolný ani vodotěsný! Vodotěsná je pouze vložka masturbátoru.**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn třemi akumulátory typu AAA. Pro vyšší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masturbátor a sluchátka.