

KALHOTKY PANTYREBEL

VIBRATING BRIEFS

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržením tlačítka tlačítka ON/OFF po dobu cca 3 vteřin zapnete vibrátor (při zapnutí jemně zavibruje).
- 2) Krátkými stisky tlačítka ON/OFF měňte jednotlivé vibrační a pulzační rytmus.
- 3) Pro použití s dálkovým ovladačem stačí stisknout tlačítko C na ovladači.
- 4) Jeho dalšími krátkými stisky měňte jednotlivé vibrační a pulzační rytmus.
- 5) Tlačítkem na dálkovém ovladači se symbolem dvou čárek vypněte vibrační nebo pulzační rytmus.
- 6) Ovladač není potřeba samostatně vypínat.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabité, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéra na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Ovladač je poháněn jednorázovou interní baterií, u které výrobce uvádí životnost cca 2 roky.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení najeznete kalhotky, vibrátor do kalhotek, dálkový ovladač a magnetický USB kabel na nabíjení.