

# VIBRÁTOR SMILE MAKERS THE WHISPERER



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Krátkým stiskem tlačítka na boku jej zapnete.
- 2) Dalšími krátkými stisky tlačítka měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 3) Vypnete jej podržením tlačítka po dobu 3 vteřin.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

**Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor a USB kabel pro nabíjení.