

Stimulátor klitorisu LELO SONA 3

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Stimulátor zapnete stisknutím tlačítka (+) nebo středového tlačítka (()).
- 2) Středovým tlačítkem přepínáte mezi vestavěnými režimy a tlačítka (+) a (-) měníte sílu intenzity.
- 3) Stisknutím a podržením tlačítka (()) přístroj vypnete, stisknutím tlačítek + a – zároveň se přístroj uzamkne.
- 4) Před prvním použitím nabíjejte přístroj SONA™ 3 po dobu 2 hodin.

ÚDRŽBA

Před a po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda a také může být ponořen do vody.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 120 minut a vydrží až 1 hodinu provozu.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete stimulátor, magnetický USB kabel pro nabíjení, uživatelskou příručku.