

VIBRÁTOR STRAP U G-PULSE STRAPLESS

Návod



OVLÁDÁNÍ

1) Podržením vrchního tlačítka power po dobu 3 vteřin jej uvedete do pohotovostního režimu.

Vibrátor vás přivítá rozblikáním LED diody.

2) Krátkými stisky tohoto tlačítka měníte vibrační rytmy penetračního ramene.

3) Delším stiskem prostředního tlačítka zapnete stimulátor klitorisu a kratšími stisky prostřídáte režimy pulzace kuličky.

4) Delším podržením téhož tlačítka funkci vypnete.

5) Podržením spodního tlačítka proberete k životu vaginální část strap-onu.

6) Jeho krátkými stisky regulujete funkci nafukování, opakovaný delší stisk téhož tlačítka slouží k vypnutí tohoto programu.

7) Všechny tři funkce si můžete užívat současně nebo konkrétním tlačítkem věnovaným danému typu stimulace určitou část vypnout.

8) Dlouhým podržením tlačítka power po dobu 3 vteřin spolehlivě vypnete všechny módy produktu.

9) Nafukovací část automaticky vypustí nasátý vzduch.

10) Pro použití s dálkovým ovladačem vibrátor zapnete do pohotovostního režimu a delším stiskem tlačítka power na ovladači spustíte vibrace penetračního ramene.

11) Přivítá vás jeho první vibrace a opakovanými krátkými stisky měníte jeho rytmy a delším podržením téhož tlačítka režim vypnete.

12) Spodním tlačítkem na ovladači obdobně řídíte stimulátor klitorisu.

13) Delší stisk levého tlačítka na ovladači probudí k životu kratší rameno, kratšími stisky tohoto tlačítka postupně nafukujete kratší vaginální část do požadované velikosti.

14) Pomocí delšího stisku pravého tlačítka ovladače vzduch vypustíte a tuto funkci vypnete.

15) Všechny tři funkce si můžete užívat současně nebo konkrétním tlačítkem věnovaným danému typu stimulace určitou část vypnout.

16) Dlouhým podržením tlačítka power na ovladači po dobu 3 vteřin spolehlivě vypnete všechny programy produktu.

17) Vibrátor pak musíte vždy vypnout jeho vlastním tlačítkem power na těle základny

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na stimulátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

Dálkový ovladač je poháněn dvěma bateriemi typu AAA.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, dálkový ovladač a USB kabel pro nabíjení.