

VIBRÁTOR SVAKOM AVER POWERFUL THRUSTING



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí/vypnutí stiskněte tlačítko „S“ po dobu cca 3 vteřin. Přivítá vás rozsvícením LED diody a krátkou vibrací.
- 2) Krátkými stisky tlačítek šipek přidáváte či ubíráte na intenzitě vibrací a rychlosti pohybu špičky.
- 3) Dvojklikem tlačítka šipek měníte jednotlivé vibrační rytmy.
- 4) Dvojkliky prostředního tlačítka „S“ pak přepínáte chod motorů, buď pouze na vibrační stimulátor, pouze vibrace a pohyb špičky nebo oba motory najednou.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou. Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepoužijí vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 150 minut.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, magnetický USB kabel pro nabíjení a pytlík pro úschovu pomůcek.