

VAGINÁLNÍ TRENAŽÉR SWAN MINI CLUTCH



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržením obou tlačítek u manipulačního poutka po dobu 5 vteřin jej zapnete.
- 2) Přivítá vás dvěma krátkými vibracemi a spustí tréninkový režim.
- 3) Stisknutím měkkého podsvíceného místa zapne vibrace.
- 4) Stiskněte vajíčko, nastavte požadovanou intenzitu vibrace a zároveň stiskněte tlačítko se symbolem zámku.
- 5) Vibrace tak zůstane dle vašeho nastavení.
- 6) Dalším krátkým stiskem tohoto tlačítka se vrátíte zpět.
- 7) Krátkými stisky tlačítka na opačné straně bez symbolu zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 8) Trenažér vypnete opětovným podržením obou tlačítek po dobu 5 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití trenažér opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Trenažér je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na stimulátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Trenažér je poháněn integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vaginální trenažér, USB kabel pro nabíjení a sametový pytlík pro úschovu pomůcky.