Vibrátory Fun Factory VICKED ANGEL růžový

NÁVOD NA POUŽITÍ



OVLÁDÁNÍ:

1. **Zapnutí/Vypnutí:** přístroj zapnete stiskem a podržením tlačítka „FUN“ po dobu cca 2 sekund.
2. **Změna režimů/intenzity:** krátkými stisky tlačítek „+“ a „-“ pohodlně zvyšujete či snižujete intenzitu vibrací a přepínáte jednotlivých 10 vibračních programů (4 rychlosti a 6 rytmických vzorů).

ÚDRŽBA:

POZOR! Po každém použití nezapomeňte na důkladnou hygienu pomůcky, prodloužíte tím její životnost.

Doporučujeme také použít čistič erotických pomůcek, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST:

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně vodních hrátek.

LUBRIKACE:

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely (např. silikonové) by mohly nenávratně poškodit povrch pomůcky a způsobit její lepkavost.

POHON A NABÍJENÍ:

Výrobek je poháněn vyměnitelnými bateriemi.

- **Napájení:** 2 x AAA baterie

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém, chladném a tmavém místě mimo dosah dětí.

OBSAH BALENÍ:

- 1× hlavní produkt
- 1× uživatelský návod

F
Růžový slon s. r. o.
Výstavní 1928/9
722 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Czech Republic

Potřebujete poradit?
Napište nám na ahoj@flagranti.cz
nebo zavolejte na 555 333 169