VIBRÁTOR WOODOO TOUCH ELISA

Návod

OVLÁDÁNÍ
1) Spodní část vibrátoru slouží jako kryt pro baterie.
2) Zapnutí vibrátoru provedete tak, že sejmete kryt baterií, vložíte akumulátor typu AA (není součástí balení) a kryt zašroubujete zpět.
3) Vibrátor zapnete otočením kolečka na krytu baterií a postupným otáčením regulujete sílu vibrací.

ÚDRŽBA
Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.
Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST
Vibrátor **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE
Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ
Vibrátor je poháněn akumulátorem typu AA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ
Vibrátor.

Růžový slon s. r. o.
Výstavní 1928/9
722 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Czech Republic

Potřebujete poradit?
Napište nám na ahoj@flagranti.cz
nebo zavolejte na 555 333 169