

SPRCHA ANÁLNÍ CALEXOTICS EXECUTIVE AUTOMATIC DOUCHE



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Odšroubujte nádržku a napustte ji vodou.
- 2) Zašroubujte ji zpět a podržte tlačítko power po dobu 2 vteřin pro zapnutí. Čerpadlo se spustí v prvním režimu a začne stříkat vodu.
- 3) Pro změnu režimu krátce stiskněte tlačítko.
- 4) Pro vypnutí opět podržte tlačítko po dobu 2 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití sprchu opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Sprcha je **voděodolná**, proto je její údržba velmi jednoduchá. Na sprchu může dopadat stříkající voda, ale do vody ji ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Sprcha je poháněna kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete anální sprchu a USB kabel pro nabíjení.