



EN

ES

DE

COCO



Press and hold the middle button (1) on the vibrator for 2 seconds to turn the unit on. Short press the lower button (3) to start and switch vibrations in the vibrator.

Short press the upper button (2) to start and switch vibrations in the clitoris stimulator. Long press the middle button (1) to turn the unit off.

To charge: gently insert the USB-plug into the charging socket (4) of the vibrator. Charging time: approx. 2-3 hrs. Usage duration: approx. 60mins at the highest speed.

Product Material: Silicone + ABS

TongaBV

Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel The Netherlands
www.tongabv.com

Mantenga pulsado el botón central (1) del vibrador durante 2 segundos para encender la unidad. Pulsa brevemente el botón inferior (3) para iniciar y conmutar las vibraciones del vibrador.

Pulsa brevemente el botón superior (2) para iniciar y conmutar las vibraciones del estimulador del clitoris. Pulsa prolongadamente el botón central (1) para apagar la unidad.

Para cargarlo: introduce suavemente la clavija USB en la toma de carga (4) del vibrador. Tiempo de carga: aprox. 2-3 horas. Duración del uso: aprox. 60 minutos a la máxima velocidad.

Material del producto: Silicona + ABS

Halten Sie die mittlere Taste (1) des Vibrators 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie kurz auf den unteren Knopf (3), um die Vibrationen des Vibrators zu starten und umzuschalten.

Drücken Sie kurz auf den oberen Knopf (2), um die Vibrationen des Klitorisstimulators zu starten und umzuschalten. Drücken Sie lange auf den mittleren Knopf (1), um das Gerät auszuschalten.

Zum Aufladen: Stecken Sie den USB-Stecker vorsichtig in die Ladebuchse (4) des Vibrators. Aufladezeit: ca. 2-3 Stunden. Nutzungsdauer: ca. 60 Min. bei höchster Geschwindigkeit.

Produkt-Material: Silikon + ABS

VIVRE



IT

Tenere premuto il pulsante centrale (1) sul vibratore per 2 secondi per accendere l'unità. Premere brevemente il pulsante inferiore (3) per avviare e commutare le vibrazioni del vibratore.

Premere brevemente il pulsante superiore (2) per avviare e commutare le vibrazioni dello stimolatore del clitoride. Premere a lungo il pulsante centrale (1) per spegnere l'unità.

Per caricare: inserire delicatamente la spina USB nella presa di ricarica (4) del vibratore. Tempo di ricarica: circa 2-3 ore. Durata d'uso: circa 60 minuti alla massima velocità.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS

PHthalate FREE**Art. 21957****FR**

Appuyez sur le bouton du milieu (1) du vibreur pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Appuyez brièvement sur le bouton inférieur (3) pour démarrer et changer les vibrations du vibreur.

Appuyez brièvement sur le bouton supérieur (2) pour démarrer et commuter les vibrations du stimulateur du clitoris. Appuyez longuement sur le bouton central (1) pour éteindre l'appareil.

Pour charger l'appareil : insérez délicatement la fiche USB dans la prise de charge (4) du vibreur. Temps de charge : environ 2-3 heures. Durée d'utilisation : environ 60 minutes à la vitesse maximale.

Matériau du produit : Silicone + ABS

PT

Manter premido o botão do meio (1) no vibrador durante 2 segundos para ligar a unidade. Premir brevemente o botão inferior (3) para iniciar e mudar as vibrações no vibrador.

Premir brevemente o botão superior (2) para iniciar e alternar as vibrações no estimulador do clitoris. Premir durante 2 segundos o botão central (1) para desligar a unidade.

Para carregar: inserir suavemente a ficha USB na tomada de carga (4) do vibrador. Tempo de carga: aproximadamente 2-3 hrs. Duração de utilização: aprox. 60mins à velocidade mais alta.

Material do produto: Silicone + ABS

RU

Нажмите и удерживайте среднюю кнопку (1) на вибраторе в течение 2 секунд, чтобы включить устройство. Коротко нажмите нижнюю кнопку (3), чтобы запустить и переключить вибрацию вибратора.

Коротко нажмите верхнюю кнопку (2), чтобы запустить и переключить вибрацию стимулятора клитора. Длительно нажмите среднюю кнопку (1), чтобы выключить устройство.

Для зарядки: осторожно вставьте USB-разъем в гнездо для зарядки (4) вибратора. Время зарядки: около 2-3 часов. Продолжительность использования: около 60 минут на самой высокой скорости.

Материал изделия: Силикон + ABS