

# KROUŽEK NA PENIS MAE B STYLISH SOFT TOUCH C-RING



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí stikněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na boční straně patrony po dobu cca 2 vteřin.
- 2) Pro vypnutí podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na boční straně patrony.

### ÚDRŽBA

Po každém použití kroužek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

**POZOR!** Před umytím vibračního kroužku vyjměte patronu s bateriemi!

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Vibrační kroužek **není voděodolný ani vodotěsný**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibrační kroužek je poháněn akumulátorem typu AAA.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační kroužek a akumulátor AAA.