

VIBRÁTOR MYSTIM DANNY DIVIDO CANDY ROSE

Návod na použití:

- 1) Ve spodní části vibrátoru naleznete tlačítka
- 2) Před prvním spuštěním je nutné vypnout zámek pomůcky, což provedete současným přidržetím kulatého tlačítka "power" a tlačítka " - "
- 3) Vibrátor začne problikávat, což značí uvedení do pohotovostního režimu
- 4) Zcela jej spustíte tlačítkem "power", kterým také následně měníte jednotlivé stupně vibrací
- 5) Další dvě tlačítka " + " a " - " jsou určena k regulaci intenzity vibrací
- 6) Postup pro uzamčení hračky je stejný jako její odemčení

Údržba

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Vibrátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná a můžete jej do vody také ponořit.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

Pohon a nabíjení

Vibrátor je poháněn dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB konektoru, který jednoduše stačí vložit do vašeho PC či přes adaptér zapnout do sítě.

Obsah balení

Vibrátor, luxusní transportní pouzdro na vibrátor, magnetický USB kabel