

VIBRÁTOR MYSTIM SASSY SIMON



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Ve spodní části jsou celkem tři tlačítka.
- 2) Před prvním spuštěním je nutné vypnout zámek pomůcky, což provedete současným přidržem kula-tého tlačítka "power" a tlačítka -. Vibrátor vám začne problikávat, což značí uvedení do pohotovostního režimu.
- 3) Zcela spustit jej můžete opět tlačítkem "power", kterým také následně měníte jednotlivé stupně vibrací.
- 4) Další dvě tlačítka + a - jsou určena k regulaci intenzity vibrací.
- 5) Postup pro uzamčení hračky je stejný jako její odemčení.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, magnetický USB kabel pro nabíjení, vzorek lubrikačního gelu, vzorek gelu pro zvýšení vodivosti a pouzdro na zip pro úschovu pomůcek.