

VIBRÁTOR V KŘESÍLKU SILVIA SAINT LOVE CHAIR



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Vložte do dálkového ovladače 2 akumulátory typu AA.
- 2) Pro zapnutí/vypnutí vibrační slouží kolečko na boční straně ovladače, které slouží také pro plynulou regulaci vibrací.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu vibrátoru můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor (dálkový ovladač) je poháněn dvěma akumulátory typu AA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Nafukovací polštář s vibrátorem s dálkovým ovladačem.