

SADA YOUTOYS GLAMOUR (VIBRAČNÍ VAJÍČKO A VIBRÁTOR)

Návod



OVLÁDÁNÍ VAJÍČKA

- 1) Vložte 2 akumulátory typu AA do dálkového ovladače.
- 2) Vajíčko spustíte stiskem tlačítka ON, které slouží také pro zvýšení vibrací.
- 3) Vypnutí a snížení vibrací provedete stiskem tlačítka OFF.

OVLÁDÁNÍ VIBRÁTORU

- 1) Spodní část vibrátoru slouží jako kryt pro baterie.
- 2) Odšroubujte kryt a vložte 2 akumulátory typu AA a kryt zašroubujete zpět.
- 3) Vibrátor spustíte otočením kolečka ve spodní části krytu.
- 4) Otáčením stejného kolečka následně regulujete intenzitu vibrací.

ÚDRŽBA

Po každém použití pomůcky opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Pomůcky nejsou **voděodolné ani vodotěsné!**

LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu vajíčka a vibrátoru můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn dvěma akumulátory typu AA. Vajíčko je poháněno dvěma akumulátory typu AA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití. Vibrační kroužek je poháněn interním jednorázovým akumulátorem.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.