

VIBRÁTOR RED BALLOON NAFUKOVACÍ



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Vložte do dálkového ovladače 3 akumulátory typu AA dle vyznačených pólů.
- 2) Hadičku vedoucí z vibrátoru zasuňte do balónku.
- 3) Na ovladači naleznete přepínač, kterým regulujete intenzitu vibrací.
- 4) Pro zapnutí vibrací jej posuňte z pozice OFF (vypnuto) na LOW (nejnižší vibrace), MID (střední vibrace) nebo do pozice HI (nejvyšší vibrace).
- 5) Vypnete jej posunutím do pozice OFF.
- 6) Pro zvýšení objemu vibrátoru mačkejte balónek.
- 7) Tlakovým ventilkem poté odpustíte vzduch.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu vibrátoru můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

POHON A NABÍJENÍ

Ovladač je poháněn třemi akumulátory typu AA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Vibrátor s dálkovým ovladačem a balónek.