

VIBRAČNÍ KULIČKY SWEET SMILE



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí vibračních kuliček podržte tlačítko "ON/OFF" po dobu cca 3 sekund.
- 2) Pro změnu vibračních či pulzačních režimů krátce stiskněte tlačítko "ON/OFF".
- 3) Pro vypnutí kuliček stiskněte a podržte tlačítko "ON/OFF" po dobu cca 3 sekund.

ÚDRŽBA

Po každém použití kuličky opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrační kuličky jsou **voděodolné**, proto je jejich údržba velmi jednoduchá.

Na kuličky může dopadat stříkající voda, ale do vody je ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Kuličky jsou poháněny kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na

telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační kuličky a USB kabel pro nabíjení.