

MASÁŽNÍ HLAVICE A VIBRÁTOR 2V1 YOU2TOYS WARMING DOUBLE ENDED WAND



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Ovládání pomocí tří tlačítek najdete těsně pod masážní hlavici a je možné ovládat zvlášť vibrace a zvlášť nahřívání.
- 2) Vibrace ve spodní části hlavičky aktivujete krátkým stiskem prostředního tlačítka.
- 3) Následnými krátkými stisky prostředního tlačítka měníte rytmy vibrací a pulzací.
- 4) Pro vypnutí stiskněte tlačítko a podržte jej po dobu cca 3 vteřin.
- 5) Vibrace v horní části hlavičky aktivujete krátkým stiskem horního tlačítka.
- 6) Následnými krátkými stisky horního tlačítka měníte rytmy vibrací a pulzací.
- 7) Pro vypnutí stiskněte tlačítko a podržte jej po dobu cca 3 vteřin.
- 8) Funkci nahřívání zapnete/vypnete krátkým stiskem spodního tlačítka.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor a USB kabel pro nabíjení.