

VIBRAČNÍ VAJÍČKO GOGASM VIBRATING PUSSY & ASS BALLS S OVLADAČEM

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Krátce stiskněte tlačítko na poutku pro zapnutí. Rozbliká se LED indikátor, který upozorňuje na pohotovostní režim.
- 2) Krátkými stisky tlačítka pak měníte režimy vibrací a pulzací.
- 3) Podržte tlačítko po dobu 3 vteřin pro jeho vypnutí.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem uveďte vajíčko do pohotovostního režimu a na ovladači krátce stiskněte tlačítko power. LED indikátor se rozsvítí jak na poutku tak na ovladači, což zobrazuje propojení vajíčka s ovladačem.
- 5) Pro spuštění a změnu vibrací pak stiskněte krátce tlačítko se symbolem vibrací.
- 6) Krátkým stiskem tlačítka power vypnete ovladač i vajíčko.
- 7) Pokud LED podsvícení na ovladači bliká, znamená to, že vajíčko je vypnuté.
- 8) Pro zamknutí i odemknutí cestovního zámku stiskněte tlačítko na poutku u vypnutého vajíčka na 3 s.

ÚDRŽBA

Po každém použití vajíčko opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepoužít vlákna.

VODĚODOLNOST

Vajíčko je **voděodolné**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na vajíčko může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vajíčko je poháněno kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Dálkový ovladač je poháněn baterií typu L1028F 23A 12V

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační vajíčko, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a baterii typu L1028F 23A 12V.