

# VIBRÁTOR PRINTS CHARMING BUZZED 5" MINI



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Odšroubujte uzávěr a vložte baterie dle vyznačených pólů.
- 2) Zašroubujte uzávěr zpět silně nadoraz.
- 3) Podržetím tlačítka po dobu 3 vteřin jej zapnete.
- 4) Krátkými stisky tlačítka měníte jednotlivé vibrační a pulzační režimy.
- 5) Vypnete jej opětovným podržením tlačítka po dobu 3 vteřin.

### ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná. Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!** Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

### LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu vibrátoru můžete použít **lubrikační prostředky na jakékoli bázi**.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn dvěma akumulátory typu AAA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

Vibrátor a sametový pytlík.