

# VIBRÁTOR BIIRD EVII

## Návod



### OVĽADÁNÍ

- 1) Vibrátor je vybaven cestovním zámek, který aktivujete i deaktivujete současným přidržením tlačítek "+" a "-" po dobu přibližně 4 sekund, dokud nezačne blikat LED dioda. Umístěním produktu na nabíjecí základnu se automaticky zámek tlačítek odemkne.
- 2) Pro zapnutí a vypnutí vibrátoru stiskněte prostřední tlačítko po dobu cca 3 sekund.
- 3) Jednotlivé vibrační a pulzační režimy horní i spodní části přepínáte pomocí krátkých stisků prostředního tlačítka.
- 4) Přidržením tlačítek "+" nebo "-" přidáváte nebo ubíráte na intenzitě vibrací a pulzací.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí stojánek a USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrolka zhasne.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, nabíjecí stojánek, USB kabel pro nabíjení a pytlík pro úschovu pomůcek.