

# MASTURBÁTOR CRUIZR ROTATING AND VIBRATING AUTOMATIC WITH ADAPTER



## Návod

### OVĽADÁNÍ

- 1) Podržte prostřední tlačítko po dobu 2 vteřin pro zapnutí či pozastavení rotací.
- 2) Krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jednotlivé režimy rotací.
- 3) Podržte spodní tlačítko se symbolem vlnek po dobu 2 vteřin pro zapnutí či pozastavení vibrací.
- 4) Krátkými stisky měníte vibrační a pulzační rytmy.
- 5) Podržte vrchní tlačítko se symbolem reproduktoru po dobu 2 vteřin pro zapnutí či pozastavení hlasové funkce.

### ÚDRŽBA

Nejprve vyjměte rukáv z masturbátoru a očistěte jej vlažnou vodou. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna. V případě potřeby tento postup opakujte. Samotný masturbátor čistěte pouze lehce navlhčeným hadříkem, neponořujte jej do vody, mohlo by dojít k poškození elektroniky.

### VODĚODOLNOST

Samotný masturbátor není ani **vodotěsný, ani voděodolný!**

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Masturbátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masturbátor, kryt masturbátoru, sluchátka, držák s přísavkou a nabíjecí USB kabel.