

VIBRÁTOR ANNE'S DESIRE CURVE G-SPOT WIRLESS TECHNOLOGY WATCHME Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržte tlačítko spodní power na vibrátoru po dobu 3 vteřin. Přivítá Vás rozsvícením LED diody a uvede se do pohotovostního režimu.
- 2) Následnými krátkými stisky vrchního tlačítka se symbolem vlnky zapnete a posouváte vibrace a pulzace o úroveň dopředu.
- 3) Krátkými stisky spodního tlačítka se o úroveň vracíte zpět.
- 4) Vypnete jej opětovným dlouhým podržením tlačítka power po dobu 3 vteřin.
- 5) Pro použití s dálkovým ovladačem uveďte vibrátor do pohotovostního režimu.
- 6) Následným stisknutím prostředního tlačítka na hodinkách se symbolem kolečka po dobu 3 vteřin zapnete dálkové ovládání.
- 7) Krátkými stisky tohoto tlačítka zapnete a měníte jednotlivé režimy.
- 8) Krátkými stisky tlačítek se šípkami upravujete intenzitu síly vibrací.
- 9) Při podržení tlačítka s kolečkem po dobu 3 vteřin vibrátor vypnete.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek. Ovladač je pouze **voděodolný**, takže na něj může dopadat pouze stříkající voda.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrolka svítí trvale. Hodinky (dálkový ovladač) se nabíjí také USB kabelem.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, hodinky (dálkový ovladač) a 2x magnetický USB kabel pro nabíjení.