

# STIMULÁTOR KLITORISU DAME PRODUCTS POM FLEXIBLE



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Zámek tlačítek aktivujete podržením zadního samostatného tlačítka po dobu 10 vteřin. LED dioda bude blikat modře. Po zhasnutí je zámek aktivovaný.
- 2) Deaktivujete jej připojením k USB kabelu.
- 3) Podržením zadního samostatného tlačítka po dobu 2 vteřin stimulátor zapnete a vypnete.
- 4) Krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 5) Krátkými stisky vnitřního tlačítka s vystouplou tečkou přidáváte na síle, krátkými stisky vnitřního tlačítka bez symbolu ji zase ubíráte.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODLNOST

Výrobek je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete stimulátor klitorisu a magnetický USB kabel pro nabíjení.