

PUMPIČKA PRO ŽENY DREAM TOYS ROMANCE ROXY



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržte spodní tlačítko power po dobu 2 vteřin pro zapnutí. Přivítá vás rozsvícením tlačítek.
- 2) Dalšími krátkými stisky tohoto tlačítka zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační režimy jazýčku.
- 3) Krátkými stisky vrchního tlačítka se symbolem mráčku zapnete a měníte funkce sání.
- 4) Pokud toto tlačítko budete držet, přejde stimulátor k vysávání vzduchu až do vámi požadovaného tlaku.
- 5) Pro vypuštění toto tlačítko krátce stiskněte a stimulátor se navrátí do automatického režimu.
- 6) Stimulátor vypnete dlouhým podržením spodního tlačítka power po dobu 2 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití stimulátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Stimulátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na stimulátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Stimulátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete stimulátor a USB kabel pro nabíjení.