

MASTURBÁTOR LOVENSE MAX 2

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí masturbátoru stiskněte po dobu 3 vteřin spodní tlačítko se symbolem vlnky. Přivítá vás LED dioda, která se zeleně rozblíká a masturbátor se uvede do pohotovostního režimu.
- 2) Následnými krátkými stisky tohoto tlačítka měňte jednotlivé vibrační a pulzační rytmus.
- 3) Krátkými stisky vrchního tlačítka se symbolem ventilátoru zapnete a měňte režimy vzduchových kontraktcí.
- 4) Pro vypnutí opět podržte spodní tlačítko se symbolem vlnky po dobu 3 vteřin.
- 5) Pro ovládání telefonem si stáhněte aplikaci Lovense Remote.
- 6) Zapněte masturbátor do pohotovostního režimu a spárujte jej v aplikaci pod tlačítkem vpravo nahore.
- 7) Dále se řídte pokyny na obrazovce.

ÚDRŽBA

Po každém použití vyjměte rukáv, zacpěte dírku přístupu vzduchu ve spodní části, opláchněte masturbátor i rukáv pod vlažnou vodou.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Masturbátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na masturbátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Masturbátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabity, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéra na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení najeznlete masturbátor klitorisu a magnetický USB kabel pro nabíjení.