

VIBRÁTOR LOVENSE DOLCE QUAKE ADJUSTABLE DUAL

Návod k použití:

- 1) Pro zapnutí vibrátoru podržte po dobu 2 vteřin tlačítko se symbolem šipky s kružkovým ohraničením
- 2) Přivítá vás krátká vibrace, rozbliká se LED dioda a vibrátor se uvede do pohotovostního režimu
- 3) Následnými krátkými stisky stejného tlačítka zapnete vibrační režimy a posouváte je o úroveň dopředu
- 4) Krátkými stisky tlačítka se symbolem šipky bez ohraničení se vrátíte o úroveň zpět až do pozastavení vibrací
- 5) Pro vypnutí opět podržte tlačítko s ohraničením po dobu 2 vteřin
- 6) Pro **ovládání telefonem** si stáhněte aplikaci **Lovense Remote**
- 7) Zapněte vibrátor do pohotovostního režimu a spárujte jej v aplikaci pod tlačítkem vpravo nahoře
- 8) Dále se řiďte pokyny na obrazovce

Údržba

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Produkt je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná a lze jej čistit také vodou.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

Voděodolnost

Vibrátor je vodotěsný, tzn. že na něj může dopadat stříkající voda a můžete jej do vody také ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Napájení

Nabíjení integrovaného Li-on akumulátoru provádějte pomocí přiloženého magnetického USB kabelu.

Obsah balení

Vibrátor, magnetický USB kabel, sametový pytlík