

Masturbátor LELO F1S V3

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Masturbátor zapnete stiskem tlačítka „ON/OFF“ po dobu cca 2 vteřin.
- 2) Následnými krátkými stisky tohoto tlačítka přepínáte mezi jednotlivými režimy.
- 3) Stiskem levého tlačítka „+“ zvyšujete intenzitu.
- 4) Stiskem pravého tlačítka „-“ snižujete intenzitu.
- 5) Stiskem tlačítka „ON/OFF“ masturbátor vypnete.

ÚDRŽBA

POZOR! Po každém použití masturbátor opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt **je plně vodotěsný!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

Doba nabíjení je cca 120 minut.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masturbátor a magnetický USB kabel pro nabíjení.