

STIMULÁTOR FANTASY FOR HER

VIBRATING ROTO SUCK-HER



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Spodní část stimulátoru slouží jako kryt pro baterie.
- 2) Sejměte kryt baterií, vložte 2 akumulátory typu AAA a kryt zašroubujete zpět.
- 3) Pro zapnutí funkce sání stiskněte tlačítko „S“ po dobu cca 3 vteřin.
- 4) Regulaci funkce sání a následně vypuštění vzduchu provedete krátkými stisky tlačítka „R“.
- 5) Vibrace zapnete stiskem tlačítka „V“ po dobu cca 3 vteřin.
- 6) Jednotlivé vibrační rytmy přepnete krátkými stisky tlačítka „V“.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODLNOST

Výrobek je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn dvěma akumulátory typu AAA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Stimulátor.