

MASTURBÁTOR FUN FACTORY COBRA LIBRE V2 PENIS HEAD



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Zámek tlačítek deaktivujete podržením tlačítka FUN a + po dobu jedné vteřiny.
- 2) Podržením tlačítka FUN a - tlačítka zamknete.
- 3) Krátkým podržením tlačítka FUN na 1 vteřinu jej zapnete a spusťte první vibrační režim.
- 4) Krátkými stisky tlačítka + posouváte rytmus dále, tlačítkem - se zase vracíte o úroveň zpět.
- 5) Masturbátor vypněte krátkým stiskem tlačítka FUN.

ÚDRŽBA

Po každém použití masturbátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít [čistič erotických pomůcek](#), který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Masturbátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně [lubrikanty na VODNÍ BÁZI](#). Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Masturbátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabity, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptérů na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení najeznete masturbátor a magnetický USB kabel pro nabíjení.

Trinet Corp., s.r.o.

Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice, Czech Republic

Potřebujete poradit?

Napište nám na flagranti@flagranti.cz
nebo zavolejte na tel.: +420 774 082 678