

VIBRÁTOR FUN FACTORY LADY BI

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržte tlačítko FUN spolu s prostředním tlačítkem po dobu 1,5 vteřiny pro ode-mknutí zámku tlačítek, což vám potvrdí krátkou vibrací.
- 2) Podržení tlačítka FUN po dobu půl vteřiny vás přivítá rozsvícením LED diod a spustí oba motory.
- 3) Krátkými stisky vrchního tlačítka s menší tečkou měníte jednotlivé režimy vibrací stimulatoru klitoris.
- 4) Krátkými stisky prostředního tlačítka s větší tečkou měníte jednotlivé režimy vibrací vibrátoru.
- 5) Vypnete jej krátkým stiskem tlačítka FUN.
- 6) Pro uzamčení tlačítek podržte současně tlačítko FUN a vrchní tlačítko po dobu 1,5 vteřiny.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Stimulátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor a magnetický USB kabel pro nabíjení.