

# KROUŽEK NA PENIS FUN FACTORY NOS VIBRAČNÍ

## Návod



### OVLÁDÁNÍ

- 1) Aktivaci a deaktivaci zámku tlačítka provedete podržením tlačítka po dobu 4 vteřin.
- 2) O této skutečnosti vás upozorní kroužek dvěma rychlými a krátkými vibracemi.
- 3) Po odemčení spustíte krátkým stiskem tlačítka jeho vibraci.
- 4) Následnými krátkými stisky tlačítka přidáváte intenzitu vibrací až k režimu flirt.
- 5) Po dalším krátkém stisknutí se vibrace pozastaví.
- 6) Kroužek vypnete podržením tlačítka po dobu 2 vteřin.

### ÚDRŽBA

Po každém použití kroužek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Kroužek je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Kroužek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení akumulátoru je přibližně 120 min.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační kroužek, USB kabel pro nabíjení a sametový pytlík pro úschovu kroužku.