

STIMULÁTOR BLUSH TEMPTASIA HEARTBEAT PANTY VIBE

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržením tlačítka se symbolem srdíčka na těle stimulatoru po dobu 3 vteřin jej zapnete do pohotovostního režimu. Přivítá vás krátkou vibrací a rozsvítí LED diodu.
- 2) Dalšími krátkými stisky zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 3) Vypnete jej opět podržením tlačítka po dobu 3 vteřin.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem vyjměte pojistku baterie a zapněte stimulator do pohotovostního režimu.
- 5) Nyní krátkými stisky tlačítka na ovladači se symbolem vlnky zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 6) Krátkým stiskem tlačítka se symbolem pauzy pozastavíte vibrace.
- 7) Ovladač nijak nezapínáte ani nevypínáte, stimulator pak musíte vypnout jeho vlastním tlačítkem.

ÚDRŽBA

Po každém použití stimulator opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Stimulator je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na stimulator může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Stimulator je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

Dálkový ovladač je poháněn bateriemi typu CR 2032.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete stimulator klitorisu, dálkový ovladač, magnetický USB kabel pro nabíjení a baterie CR2032.