

MINI VIBRÁTOR DAISY

Návod na použití:

- 1) Podržením tlačítka mini vibrátoru po dobu 3 vteřin zapnete vibraci
- 2) Dalšími krátkými stisky tohoto tlačítka měníte intenzitu síly vibrace
- 3) Vibrátor vypnete opětovným podržením tlačítka po dobu 3 vteřin.

Údržba

Po každém použití pomůcku opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Vibrátor je voděodolný, proto je jeho údržba velice snadná. Do vody je však **NESMÍTE PONOŘIT!**

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon a nabíjení

Vibrátor je poháněn dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení provádějte pomocí přiloženého USB kabelu.

Obsah balení

Vibrátor, USB kabel