

User Manual

TERRI



Quality

Surpassing standards from Europe and America.

Material Safety

All Honey Play Box products are manufactured using environmental friendly materials including Silicone and ABS plastics. They are harmless to human body.

International Certification

Honey Play Box products have passed EU ROHS certification and meet EU CE Directive and WEEE Directive. Honey Play Box products are "Green" meeting the official safety and environmental protection standard issued by agencies in Europe and North America.



Additional Information:

The EU CE Directive and the WEEE Directive are referred to as the "Twin Directives for Environmental Protection" or "Double Green Directives" and are used to restrict hazardous substances in electronic products including lead, cadmium, and mercury. ROHS stands for "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances"; and WEEE stands for "Waste Electrical and Electronic Equipment". Products that meet the standards set out in these two directives can be advertised as "Green Products".

EU CE Directive:

Is the collective name of a series of product standards issued by the European Union; enterprises complying with the standard may apply for CE certification mark on their products and labelling. Honey Play Box products surpass the standards set out by these directives and are authorized to use the mark identifying that the products comply with all EU requirements.

WARNING!

Proper maintenance and care will extend the product's lifespan. Please read the following safety instructions carefully.

Before Use:

- Clean product thoroughly and scrub with antibacterial soap.
- Rinse with clean, hot water.
- Gently wipe dry with a towel or soft cloth.

During Use:

- Do NOT use massage oil or hand cream as a lubricant.
- Do NOT use silicone-based lubricants, as they can damage the organosilicon surface.

Reminder: Avoid using cleaning agents that contain alcohol, gasoline, or acetone to wipe the product. Keep the product away from direct sunlight and prolonged exposure to high.

Maintenance of the Built-in Battery:

- This product uses rechargeable batteries, which reach full effectiveness after two or three charging and discharging cycles.
- The battery can be charged and discharged over 100 times and will mature over time. Once fully charged, it should be disconnected from the charger to prevent overcharging, which may reduce battery life.
- When the product is idle, the battery will gradually lose charge.
- Exposure to extreme hot or cold temperatures can decrease battery capacity and shorten its lifespan. Even if fully charged, a battery exposed to extreme temperatures will have a reduced lifespan.


Battery Warning:

- If the battery is damaged or tampered with, it may cause fire or chemical burns. There is also a risk of explosion.
- Dispose of the battery in accordance with local laws and regulations. If possible, recycle it. Users should not attempt to remove or replace the battery themselves, as improper handling may damage the product.

Package Includes:



- **TERRI × 1**



- **Magnetic Charging Cable × 1**



- **User Manual × 1**




- **Storage Bag × 1**

Before first use, please take a few minutes to read the instructions carefully. Charge and clean the product prior to use, and for best performance, use only the original charging cable.

Product Materials	ABS, Silicone
Battery	Li-Ion Rechargeable
Using Time	1 Hour
Charging Time	1.5 Hours
Waterproof	IPX7
Net Weight	0.48 lb / 217.72 g
Size	9.45 x 5.55 x 1.89 x 1.61 x 1.06 in / 240 x 141 x 48 x 41 x 27 mm

Size



Buttons Display



On/Off & Vibrating Mode Switch Button for the Shaft




Finger Tapping Mode Switch Button






Vibrating Mode Switch Button for the Clit Attachment

OO Magnetic Charging Port

Instructions



- Press and hold the button  for 2 seconds to power the device on or off. Press it again to switch between 9 vibration modes.
- Once the device is on, short press the button  to cycle through 9 finger-tapping modes. Long press to turn off the tapping function.
- When the device is on, short press the button  to switch between 9 vibration modes for the clitoral attachment. Long press to deactivate the vibration mode.
- While the device is operating, short pressing any two buttons simultaneously will pause all motors and enter standby mode. To resume the previous mode, short press any button.

Light Indicator

- **Charging:**
Light flashes




- **Fully charged:**
Steady light




- **In Use:**
Light on



How To Use




- 1** Apply a water-based lubricant for added comfort.



- 2** Gently insert – the twin-shaft design naturally provides outward pressure and A-spot stimulation.


Maintenance



1 Rinse thoroughly with clean water.



2 Clean using Honey Play Box Toy Cleaner.




3 Dry completely.

App Setup & Connection

- **Download the App:** Search “**HoneyPlayBox**” in the **Apple App Store** or **Google Play** and install it.



- **Sign Up & Log In:** Open the app, complete registration, and log in to your account.
- **Activation:** Turn on your product and enable Bluetooth on your phone.
- **Connect:** In the app, tap “**Bluetooth Connect.**” Nearby devices will appear. Select your toy and tap “**Connect.**” Once paired, you’ll be taken directly to the “**Presets**” page.



- Our app gets updated constantly. Scan the QR code below to explore our latest detailed **App Guide** or visit this link: <https://www.honeyplaybox.com/pages/app-download>



Attention

- This product is for **adult use only**; keep out of reach of children.
- It's **recommended to use with water-based lubricants**.
- Please stop using it immediately if you feel uncomfortable during use.


Warm Tips

- If you encounter any issues while using the product, please visit our official Help Center: <https://www.honeyplaybox.com/pages/help-center>

Contenu du colis :



- TERRI × 1



- Câble de charge magnétique × 1



- Manuel d'utilisation × 1




- Sac de rangement × 1

Avant la première utilisation, veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement les instructions. Chargez et nettoyez le produit avant utilisation et, pour de meilleures performances, utilisez uniquement le câble de chargement d'origine.

Matériaux du produit	ABS, silicone
Batterie	Li-Ion rechargeable
Autonomie d'utilisation	1 heure
Temps de charge	1,5 heure
Étanchéité	IPX7
Poids net	0,48 lb / 217,72 g
Dimensions	9,45 × 5,55 × 1,89 × 1,61 × 1,06 po / 240 × 141 × 48 × 41 × 27 mm

Taille



Affichage des boutons



Bouton marche/arrêt et modes de vibration (tige)




Bouton de changement de mode de tapotement






Bouton de changement de mode de vibration (stimulateur clitoridien)

OO Port de charge magnétique

Instructions



- Appuyez et maintenez le bouton  pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez de nouveau pour passer entre 9 modes de vibration.
- Une fois l'appareil allumé, appuyez  brièvement pour parcourir les 9 modes de tapotement. Appui long pour désactiver cette fonction.
- Appuyez  brièvement pour changer entre 9 modes de vibration du stimulateur clitoridien. Appui long pour désactiver la vibration.
- Pendant le fonctionnement, un appui court simultané sur deux boutons met l'appareil en veille. Appuyez brièvement sur un bouton pour reprendre le mode précédent. previous mode, short press any button.

Indicateur lumineux

- **En charge:**

Voyant clignotant



- **Complètement chargé:**


Voyant fixe




- **En utilisation:**

Voyant allumé

Mode d'emploi




- 1 Appliquez un lubrifiant à base d'eau pour plus de confort.



- 2 Insérez délicatement – le design à double tige exerce une pression naturelle vers l'extérieur et stimule le point A.


Entretien



1 Rincer abondamment à l'eau claire.



2 Nettoyer avec le nettoyant pour jouets Honey Play Box.




3 Sécher complètement.

Configuration de l'application et connexion

- **Téléchargez l'application** : Recherchez « **HoneyPlayBox** » dans l'**App Store d'Apple** ou sur **Google Play** et installez-la.



- **Inscrivez-vous et connectez-vous** : Ouvrez l'application, complétez l'inscription et connectez-vous à votre compte.
- **Activez** : Allumez votre produit et activez le Bluetooth sur votre téléphone.
- **Connectez** : Dans l'application, touchez « Connexion Bluetooth ». Les appareils à proximité apparaîtront. Sélectionnez votre jouet et touchez « Connecter ». Une fois l'appairage effectué, vous serez directement dirigé vers la page « Préréglages ».



- Notre application est régulièrement mise à jour. Scannez le code QR ci-dessous pour consulter notre dernier guide détaillé de l'application, ou visitez ce lien :

<https://www.honeyplaybox.com/pages/app-download>



Attention

- Ce produit est réservé à un usage adulte uniquement ; gardez-le hors de portée des enfants.
- Il est recommandé d'utiliser un lubrifiant à base d'eau.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation en cas d'inconfort.


Conseils utiles

- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez visiter notre centre d'aide officiel : <https://www.honeyplaybox.com/pages/help-center>

Contenido del paquete:



- TERRI × 1



- Cable de carga magnético × 1



- Manual de usuario × 1




- Bolsa de almacenamiento × 1

Antes del primer uso, tómesese unos minutos para leer atentamente las instrucciones. Cargue y limpie el producto antes de usarlo y, para un mejor rendimiento, utilice únicamente el cable de carga original.

Materiales del producto	ABS, silicona
Batería	Recargable de iones de litio (Li-ion)
Tiempo de uso	1 hora
Tiempo de carga	1,5 horas
Resistencia al agua	IPX7
Peso neto	0,48 lb / 217,72 g
Tamaño	9,45 × 5,55 × 1,89 × 1,61 × 1,06 in / 240 × 141 × 48 × 41 × 27 mm

Tamaño



Visualización de Botones


 Botón de encendido/apagado y modos de vibración (eje)




 Botón para cambiar el modo de golpeteo

 Botón de cambio de vibración (accesorio clitoral)

OO Puerto de carga magnético

Instrucciones



- Mantenga presionado el botón  durante 2 segundos para encender o apagar el dispositivo. Presione nuevamente para alternar entre 9 modos de vibración.
- Con el dispositivo encendido, presione  brevemente para cambiar entre 9 modos de golpeteo. Mantenga presionado para desactivar esta función.
- Presione  brevemente para alternar entre 9 modos de vibración del accesorio clitoral. Mantenga presionado para desactivar la vibración.
- Durante el uso, presionar brevemente dos botones al mismo tiempo pausa todos los motores y activa el modo de espera. Presione un botón para reanudar el modo anterior.

Indicador Luminoso

- **Cargando:**

Luz intermitente



- **Completamente cargado:**

Luz fija




- **En uso:**


Luz encendida



Modo de uso




- 1** Aplique un lubricante a base de agua para mayor comodidad.



- 2** Inserte suavemente: el diseño de doble eje ejerce una presión natural hacia afuera y estimula el punto A.


Mantenimiento



1 Enjuagar bien con agua limpia.



2 Limpiar con el limpiador de juguetes de Honey Play Box.



3 Secar completamente.

Configuración de la aplicación y conexión

- **Descargue la aplicación:** Busque “HoneyPlayBox” en la **App Store de Apple** o en **Google Play** e instálela.




Download on the
App Store



GET IT ON

Google Play

- **Regístrese e inicie sesión:** Abra la aplicación, complete el registro e inicie sesión en su cuenta.
- **Active:** Encienda su producto y habilite el Bluetooth en su teléfono.
- **Conéctese:** En la aplicación, toque “Conexión Bluetooth”. Los dispositivos cercanos aparecerán. Seleccione su juguete y toque “Conectar”. Una vez emparejado, será llevado directamente a la página de “Preajustes”.



- Nuestra aplicación se actualiza constantemente. Escanea el código QR a continuación para explorar nuestra guía de la aplicación más reciente o visita este enlace:

<https://www.honeyplaybox.com/pages/app-download>



Atención

- Este producto es solo para uso adulto; manténgase fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda usarlo con lubricantes a base de agua.
- Suspenda su uso de inmediato si siente alguna molestia durante el uso.

Consejos útiles


- Si encuentra algún problema mientras usa el producto, visite nuestro Centro de Ayuda oficial:

<https://www.honeyplaybox.com/pages/help-center>

Lieferumfang:



- **TERRI × 1**



- **Magnetisches Ladekabel × 1**



- **Benutzerhandbuch × 1**




- **Aufbewahrungsbeutel × 1**

Bitte nehmen Sie sich vor der ersten Verwendung einige Minuten Zeit, um die Anleitung sorgfältig zu lesen. Laden und reinigen Sie das Produkt vor der Verwendung und verwenden Sie für beste Leistung nur das originale Ladekabel.

Produktmaterialien	ABS, Silikon
Batterie	Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie
Betriebszeit	1 Stunde
Ladezeit	1,5 Stunden
Wasserdicht	IPX7
Nettogewicht	0,48 lb / 217,72 g
Größe	9,45 × 5,55 × 1,89 × 1,61 × 1,06 Zoll / 240 × 141 × 48 × 41 × 27 mm

Größe



Tastenanzeige



Ein-/Ausschalt- und Vibrationsmodustaste (Schaft)



Taste zum Umschalten der Klopffunktion







Taste zum Umschalten des Vibrationsmodus (Klitorisaufsatz)



Magnetischer Ladeanschluss

Anleitung



- Halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Drücken Sie erneut, um zwischen 9 Vibrationsmodi zu wechseln.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie  kurz, um zwischen 9 Klopfmodi zu wechseln. Langes Drücken deaktiviert diese Funktion.
- Drücken  Sie kurz, um zwischen 9 Vibrationsmodi des Klitorisaufsatzes zu wechseln. Langes Drücken schaltet die Vibration aus.
- Während des Betriebs pausiert ein kurzes gleichzeitiges Drücken von zwei Tasten alle Motoren und aktiviert den Standby-Modus. Kurzes Drücken einer Taste setzt den vorherigen Modus fort.

Lichtanzeige

- **Wird geladen:**
Leuchtet blinkend




- **Vollständig geladen:**
Dauerlicht




- **In Betrieb:**
Licht an

Anwendung




- 1 Tragen Sie ein Gleitmittel auf Wasserbasis für zusätzlichen Komfort auf.



- 2 Führen Sie das Gerät vorsichtig ein – das Doppelschaft-Design übt natürlichen Außendruck aus und stimuliert den A-Punkt.


Pflege



1 Gründlich mit klarem Wasser abspülen.



2 Mit dem Toy Cleaner von Honey Play Box reinigen.




3 Vollständig trocknen lassen.

App-Einrichtung & Verbindung

- **App herunterladen:** Suchen Sie „HoneyPlayBox“ im **Apple App Store** oder bei **Google Play** und **installieren Sie die App.**



- **Registrieren & Anmelden:** Öffnen Sie die App, registrieren Sie sich und melden Sie sich in Ihrem Konto an.
- **Aktivieren:** Schalten Sie Ihr Produkt ein und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon.
- **Verbinden:** Tippen Sie in der App auf „Bluetooth verbinden“. Nahegelegene Geräte werden angezeigt. Wählen Sie Ihr Toy aus und tippen Sie auf „Verbinden“. Nach dem Koppeln werden Sie direkt zur Seite „Voreinstellungen“ weitergeleitet.



- Unsere App wird ständig aktualisiert. Scannen Sie den QR-Code unten, um unseren neuesten ausführlichen App-Leitfaden zu entdecken, oder besuchen Sie diesen Link: <https://www.honeyplaybox.com/pages/app-download>



Achtung

- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt und darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Es wird empfohlen, nur Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.
- Bitte beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie während der Nutzung Unbehagen verspüren.


Hilfreiche Tipps

- Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts auf Probleme stoßen, besuchen Sie bitte unser offizielles Hilfe-Center: <https://www.honeyplaybox.com/pages/help-center>

Conteúdo da embalagem:



- TERRI × 1



- Cabo de carregamento magnético × 1



- Manual do utilizador × 1




- Bolsa de armazenamento × 1

Antes do primeiro uso, reserve alguns minutos para ler atentamente as instruções. Carregue e limpe o produto antes de utilizá-lo e, para melhor desempenho, utilize apenas o cabo de carregamento original.

Materiais do produto	ABS, silicone
Bateria	Recarregável de íons de lítio (Li-ion)
Tempo de uso	1 hora
Tempo de carregamento	1,5 horas
Resistência à água	IPX7
Peso líquido	0,48 lb / 217,72 g
Dimensões	9,45 × 5,55 × 1,89 × 1,61 × 1,06 pol / 240 × 141 × 48 × 41 × 27 mm

Tamanho



Exibição dos Botões



Botão de ligar/desligar e modos de vibração (eixo)



Botão para alternar o modo de toques







Botão para alternar o modo de vibração (acessório clitoriano)



Porta de carregamento magnética

Instruções



- Pressione e segure o botão  por 2 segundos para ligar ou desligar o dispositivo. Pressione novamente para alternar entre 9 modos de vibração.
- Com o dispositivo ligado, pressione  brevemente para percorrer os 9 modos de toques. Pressione e segure para desativar esta função.
- Pressione  brevemente para alternar entre 9 modos de vibração do acessório clitoriano. Pressione e segure para desativar a vibração.
- Durante o funcionamento, pressionar brevemente dois botões ao mesmo tempo pausa todos os motores e ativa o modo de espera. Pressione qualquer botão para retomar o modo anterior.

Indicador de Luz

- **A carregar:**

Luz intermitente



- **Totalmente carregado:**

Luz fixa




- **Em uso:**


Luz acesa



Como Usar




- 1** Appliquez un lubrifiant à base d'eau pour plus de confort.



- 2** Insira suavemente – o design de eixo duplo fornece uma pressão natural para fora e estimula o ponto A.


Manutenção



1 Enxágue completamente com água limpa.



2 Limpe usando o Honey Play Box Toy Cleaner.




3 Seque completamente.

Configuração do aplicativo e conexão

- **Baixe o aplicativo:** Procure “HoneyPlayBox” na **Apple App Store** ou no **Google Play** e instale-o.



- **Cadastre-se e faça login:** Abra o aplicativo, conclua o registro e faça login na sua conta.
- **Ative:** Ligue seu produto e ative o Bluetooth no seu telefone.
- **Conecte:** No aplicativo, toque em “Conexão Bluetooth”. Os dispositivos próximos aparecerão. Selecione seu brinquedo e toque em “Conectar”. Uma vez emparelhado, você será direcionado diretamente para a página de “Predefinições”.



- Nosso aplicativo é constantemente atualizado. Escaneie o código QR abaixo para acessar o nosso guia detalhado mais recente ou visite este link:

<https://www.honeyplaybox.com/pages/app-download>



Atenção


- Este produto é destinado apenas para uso adulto; mantenha fora do alcance de crianças.
- Recomenda-se o uso com lubrificantes à base de água.
- Interrompa o uso imediatamente se sentir qualquer desconforto.

Dicas úteis

- Se você encontrar algum problema ao usar o produto, visite nosso Centro de Ajuda oficial:
<https://www.honeyplaybox.com/pages/help-center>

Комплектация:

- **TERRI × 1**



- **Магнитный кабель для зарядки × 1**



- **Руководство пользователя × 1**




- **Сумка для хранения × 1**

Перед первым использованием уделите несколько минут внимательному прочтению инструкции. Зарядите и очистите изделие перед использованием и, для достижения наилучших результатов, используйте только оригинальный кабель для зарядки.

Материалы изделия:	ABS, силикон
Батарея:	Перезаряжаемая литий-ионная (Li-ion)
Время работы:	1 час
Время зарядки:	1,5 часа
Водонепроницаемость:	IPX7
Масса нетто:	0,48 фунта / 217,72 г
Размер:	9,45 × 5,55 × 1,89 × 1,61 × 1,06 дюйма / 240 × 141 × 48 × 41 × 27 мм

Размер



Отображение кнопок



Кнопка питания и переключения режимов вибрации (основной вал)



Кнопка переключения режима постукивания







Кнопка переключения режима вибрации (насадка для клитора)



Магнитный разъём для зарядки


Инструкция




- Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить устройство. Повторное нажатие переключает 9 режимов вибрации.
- После включения устройства коротко нажмите кнопку , чтобы переключать 9 режимов постукивания. Долгое нажатие отключает эту функцию.
- Короткое нажатие  переключает 9 режимов вибрации насадки для клитора. Долгое нажатие отключает вибрацию.
- Во время работы короткое одновременное нажатие двух кнопок приостанавливает все моторы и переводит устройство в режим ожидания. Короткое нажатие любой кнопки возобновляет предыдущий режим.

Световой индикатор


- **Зарядка:**
Индикатор мигает
- **Полностью заряжен:**
Индикатор горит постоянно
- **Во время использования:**
Индикатор остается включённым



Как использовать




- 1 Нанесите лубрикант на водной основе для большего комфорта.



- 2 Введите устройство аккуратно — конструкция с двойным валом создаёт естественное наружное давление и стимулирует точку А.


Уход



1 Тщательно промойте чистой водой.



2 Очистите с помощью средства Honey Play Box Toy Cleaner.




3 Полностью высушите.

Настройка приложения и подключение

- **Скачайте приложение:** Найдите «HoneyPlayBox» в **Apple App Store** или **Google Play** и установите его.



- **Зарегистрируйтесь и войдите:** Откройте приложение, пройдите регистрацию и войдите в свой аккаунт.
- **Активируйте:** Включите устройство и активируйте Bluetooth на телефоне.
- **Подключите:** В приложении нажмите «Подключение Bluetooth». Появятся ближайшие устройства. Выберите вашу игрушку и нажмите «Подключить». После сопряжения вы будете автоматически перенаправлены на страницу «Предустановки».



- Наше приложение постоянно обновляется. Отсканируйте QR-код ниже, чтобы ознакомиться с актуальным подробным руководством по приложению, или перейдите по ссылке:
<https://www.honeyplaybox.com/pages/app-download>



Внимание

- Этот продукт предназначен только для взрослых; держите его вне досягаемости детей.
- Рекомендуется использовать с лубрикантами на водной основе.
- При появлении дискомфорта немедленно прекратите использование.

Полезные советы

- Если у вас возникнут какие-либо проблемы при использовании продукта, пожалуйста, посетите наш официальный Центр помощи:
<https://www.honeyplaybox.com/pages/help-center>



Snap this code

to delve into a comprehensive online product manual, insightful tips, and a wealth of knowledge surrounding sexual health.



Discover The Next-Gen Of Pleasure

Download the "HoneyPlayBox" app from Google Play or the App Store to unlock dynamic app functions and step into a new world of intimacy.

HONEY PLAY BOX

Honey Play Box[®] is a registered trademark of UC GLOBAL TRADE INC.

+1 (909) 364-9922

honeyplaybox.com

info@honeyplaybox.com

14225 Telephone Ave, Unit D-E,
Chino, CA 91710, United States