

KOLÍK ANÁLNÍ HUEMAN ASTEROID RIMMING ANAL PLUG



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí stiskněte tlačítko „+“ na těle kolíku po dobu cca 3 vteřin. Rozblikají se LED diody a kolík se uvede do pohotovostního režimu.
- 2) Krátkými stisky tlačítka „+“ zapnete a měníte režimy vibrací a pulzací.
- 3) Krátkými stisky tlačítka „-“ se vrátíte o režim zpět.
- 4) Pro vypnutí stiskněte tlačítko „+“ na těle kolíku po dobu cca 3 vteřin.

POUŽITÍ S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

- 1) Kolík uveďte do pohotovostního režimu a stiskněte tlačítko „power“ na ovladači po dobu cca 3 vteřin, abyste spustili vibrace.
- 2) Následnými krátkými stisky tlačítka „+“ na ovladači měníte režimy vibrací a pulzací.
- 3) Krátkým stiskem tlačítka „-“ se vrátíte o režim zpět.
- 4) Opětovným dlouhým stiskem tlačítka „power“ se vibrace pozastaví.
- 5) Kolík zůstává v pohotovostním režimu, ve kterém vydrží dle výrobce několik měsíců. Proto jej vypněte tlačítkem „+“ na těle kolíku po dobu cca 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

Dálkový ovladač je také **voděodolný**.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 55 minut.

Dálkový ovladač je poháněn baterií typu CR2032.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete anální kolík, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a baterii typu CR2032.