

MASÁŽNÍ HLAVICE A VIBRÁTOR 2V1 MELO M1220

Návod



OVĽADÁNÍ

1) Podržte prostrední tlačitko power po dobu 3 vteřin pro zapnutí.

Vibrátor vás povítá rozsvícením LED diod.

2) Krátkým stiskem tlačítka zapnete a nastíte režim (vibrační a pulzní) a krátkým stiskem tlačítka, se o režim vrátíte zpět.

3) Krátkým stiskem tlačítka power přepínáte motor (v hlavici a v zakončení vibrátoru).

4) Vypnete je odtovněním dlouhým podržením tlačítka power po dobu 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlem prostředkem.

1) Někdy můžete použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá odstranit mikroskopické nečistoty.

Však výrobek není nastříkat, nečistoty cca 1 minutu působit a poté osušit ruční utěrkou, kterou nepoužít vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

1) Můžete na něj dopadat stříkáčím vodou, ale bez obav je můžete do vody (klidně ponořit a užít si tak případně i vodní správkou).

LUBRIKACE

Používejte vždy raději **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jinou lubrikaci nelze použít (může poškodit povrch nebo tělo a ten by se pak stal lepkavým).

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je po-án kvalitní integrovanou baterií, která je od výrobce cca z jedné poloviny nabitá a doporučujeme před první použití zcela nabít.

Nabíjení baterie probíhá po připojení kabelu, který připojíte do adaptéru na telefon, nebo do powerbank. Při nabíjení LED dioda bliká a po 4 plných nabíjení kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

9kladu je oddělen od ostatních částí a uchovávat se má odděleně.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor a 89: kabel pro nabíjení.