

# VIBRAČNÍ VAJÍČKO MELO M1261

## Návod



### OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržte tlačítko power po dobu 3 vteřin pro zapnutí pohotovostního režimu. Vajíčko vás přivítá rozsvícením LED diody.
- 2) Následnými krátkými stisky tlačítka zapnete a měníte jednotlivé rytmy vibrací a pulzací.
- 3) Vypnete jej opětovným dlouhým podržením tlačítka power po dobu 3 vteřin.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem uveďte vajíčko do pohotovostního režimu.
- 5) Podržením tlačítka power na ovladači po dobu 3 vteřin zapnete ovladač a první režim vibrací.
- 6) Krátkými stisky tlačítka + posouváte rytmy vibrací o úroveň dál, krátkými stisky tlačítka - se o úroveň vracíte.
- 7) Pro pozastavení vibrací a vypnutí ovladače opět podržte tlačítko power po dobu 3 vteřin.
- 8) Vajíčko poté musíte vypnout jeho vlastním tlačítkem.

### ÚDRŽBA

Po každém použití vajíčko opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Vajíčko je **vodotěsné**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek. Ovladač **není voděodolný, ani vodotěsný!**

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vajíčko je poháněno kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Dálkový ovladač je napájen baterií typu CR 2032.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační vajíčko, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a baterii typu CR 2032.