

KOLÍK ANÁLNÍ LELO HUGO PROSTATE MASSAGER

Návod na použití:

- 1) Do dálkového ovladače nejprve vložíte 2 AAA baterie a to pootočením zadního zlatého krytu
- 2) Ovladač disponuje cestovním zámekem, jehož aktivaci i deaktivaci provedete současným přidržením po dobu přibližně 3 vteřin tlačítek "+" a "-"
- 3) Následně se rozsvítí kontrolka, která signalizuje uvedení pomůcky do pohotovostního režimu
- 4) Plusovým tlačítkem ovladač zprovozníte a teď už stačí jen zmáčknout kulaté tlačítko na kolíku, rozsvítí se i zde kontrolka, což značí vzájemné propojení vibrátoru a ovladače
- 5) Prostředním tlačítkem na ovladači s označením "(")" regulujete jednotlivé stupně vibrací a pulzací a to krátkým stiskem
- 6) Sedmý program je již zmíněná technologie SenseMotion, která ovládá vibrátor pohybem ruky, svírající ovladač
- 7) HUGO se vypíná přidržením kulatého tlačítka opět po dobu zhruba 3 vteřin, ovladač mínusovým tlačítkem taktéž přidržením
- 8) Pomůcky lze používat samostatně nebo dohromady, volba je jen na vás
- 9) Každá změna je potvrzena diodou buď na kolíku nebo na ovladači

Údržba

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Kolík je voděodolný proto je jeho údržba velice snadná. **Do vody jej však nesmíte ponořit, jelikož NENÍ vodotěsný!**

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon a nabíjení

Anální kolík je poháněn dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB kabelu. Ovladač je poháněn 2 akumulátory typu AAA.

Obsah balení

Anální kolík, ovladač, USB kabel