

# LELO

SORAYATM **2**

UŽIVATELSKÝ MANUÁL  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
MANUEL D'UTILISATION  
MANUAL DE USUARIO  
MANUALE D'USO

使用指南 - 使用說明書






Blahopřejeme vám k pořízení produktu SORAYA 2. Než se s ním blíže seznámíte, věnujte prosím chvíli tomuto návodu k použití.

**DŮLEŽITÉ:** Váš předmět pro potěšení byl uzamčen pro přepravu. Pro odemknutí jednoduše připojte nabíječku nebo viz níže.

## Z A Č Í N Á M E

- Před prvním použitím nabíjejte přístroj SORAYA 2 po dobu 2 hodin.
- Odemkněte současným stisknutím a podržením tlačítek + a - po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolka.
- Stisknutím tlačítka + zapnete, dalším stisknutím zvýíte sílu vibrací.
- Stisknutím tlačítka ( ) přepínáte mezi 12 vibračními vzory.
- Stisknutím tlačítka - snížíte sílu vibrací.
- Stisknutím a podržením tlačítka ( ) se vypne.

## POPIS VAŠÍ SORAYI 2



## POUŽÍVÁNÍ SORAYI 2

- Jak držet




**Tip:** Pro ještě příjemnější zážitek naneste na tělo a na SORAYA 2 před použitím a během něj dostatečné množství lubrikantu na vodní bázi.



## NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ SORAYA 2

- Zasuňte stejnosměrnou zástrčku do stejnosměrného portu na základně zařízení SORAYA 2.
- Zasuňte hlavní zástrčku do zásuvky. Kontrolka LED na rozhraní zařízení SORAYA 2 bude pulzovat a signalizovat, že se zařízení nabíjí. Po úplném nabití (po 2 hodinách) bude kontrolka LED svítit trvale.
- Když se baterie vybijí, kontrolka LED na náramku SORAYA 2 začne blikat bílým světlem.



Se zařízením SORAYA 2 používejte pouze originální příslušenství dodané společností LELO.

## ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

- Používání přípravku SORAYA 2 s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může způsobit, že povrch bude trvale lepkavý. Používejte pouze lubrikanty na VODNÍ BÁZI.
- SORAYA 2 je plně vodotěsná, což usnadňuje čištění. Opláchněte a nastříkejte čisticí prostředek na hračky LELO, poté znovu opláchněte a nechte uschnout.
- Vždy před a po každém použití přístroj SORAYA 2 důkladně vyčistěte. Silikon můžete umýt teplou vodou s antibakteriálním mýdlem, opláchnout čistou horkou vodou a osušit pomocí ručníku.  
  
hadříkem nebo utěrkou, které nepouštějí vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.
- Nenechávejte přístroj SORAYA 2 na přímém slunečním světle a NIKDY jej nevystavujte extrémnímu teplu.  
  
SORAYA 2 skladujte na bezprašném místě a uchovávejte ji mimo dosah výrobků z jiných materiálů.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

**Kontrolka LED na zařízení SORAYA 2 po připojení nabíječky nepulzuje:**

- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než potvrdí, že se nabíjí.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvku ve zdi a stejnosměrnou zásuvku.

**SORAYA 2 se neaktivuje po stisknutí středového tlačítka:**

- Baterie je vybitá. Nabijte baterii SORAYA 2.
- Rozhraní zařízení SORAYA 2 je uzamčeno. Podržte stisknuté tlačítka + a - po dobu 5 sekund.

Pokud se u vás vyskytnou jakékoli další problémy s přístrojem SORAYA 2 nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se provozu, obraťte se prosím na:

**flagranti@flagranti.com.**



## SPECIFIKACE

MATERIÁLY	Silikon, ABS
INTERFACE	Rozhraní se 3 tlačítky
VYPÍNAČ	Automatický
FREKVENCE	120Hz
BATERIE	Li-Ion 500mAh 3,7V
ČAS NABÍJENÍ	2 h při 5,0 V 500 mA
ČAS POUŽÍVÁNÍ	Až 4 hodiny
POHOTOVOSTNÍ DOBA	Až 90 dní
VELIKOST	220 x 75 x 44 mm
POUŽITELNÁ DÉLKA	110 mm
HMOTNOST (POUZE VÝROBEK)	190g

## INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru odpadu):

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto předmětem pro potěšení by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale že by se měl odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



**Odmítnutí odpovědnosti:** Uživatelé tohoto produktu jej používají na vlastní nebezpečí. Společnost LELO ani její prodejci nenesou žádnou odpovědnost za používání tohoto výrobku. Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

**Model může být bez předchozího upozornění změněn za účelem vylepšení.**

**Prohlášení o expozici rádiovým vlnám:** Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v podmínkách přenosné expozice bez omezení.

© 2019 LELOi AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

NAVRŽENO A VYVINUTO SPOLEČNOSTÍ LELO  
ŠVÉDSKO VYROBENO PRO SPOLEČNOST LELO V  
ČÍNĚ

**WEBOVÉ STRÁNKY:** [WWW.FLAGRANTI.CZ](http://WWW.FLAGRANTI.CZ)

**PODPORA:** [FLAGRANTI@FLAGRANTI.CZ](mailto:FLAGRANTI@FLAGRANTI.CZ)

FLAGRANTI®