

VIBRAČNÍ VAJÍČKO LELO LYLA 2

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Do dálkového ovladače nejprve vložíte 2 AAA baterie a to pootočením zadního zlatého krytu.
- 2) Ovladač disponuje cestovním zámekem, jehož aktivaci i deaktivaci provedete současným stiskem po dobu cca 3 vteřin tlačítek "+" a "-". Následně se rozsvítí kontrolka, která signalizuje uvedení pomůcky do pohotovostního režimu.
- 3) Tlačítkem "+" ovladač zprovozníte a teď už stačí jen zmáčknout kulaté tlačítko na vajíčku, rozsvítí se i zde kontrolka, což značí vzájemné propojení vibrátoru a ovladače.
- 4) Prostředním tlačítkem na ovladači se symbolem "(")" regulujete jednotlivé stupně vibrací a pulzací, a to krátkým stiskem.
- 5) Sedmý program je technologie SenseMotion, která ovládá vibrátor pohybem ruky, svírající ovladač.
- 6) Lyla se vypíná přidržením kulatého tlačítka opět po dobu cca 3 vteřin, ovladač tlačítkem "-", taktéž přidržením. Pomůcky můžete používat samostatně nebo dohromady, volba je jen na vás.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou. Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 120 minut. Dálkový ovladač je poháněn dvěma bateriemi typu AAA.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační vajíčko, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení, sametový pytlík pro úschovu pomůcek a vzorek lubrikačního gelu.