



ELISE™ 2

**VÝKONNÝ
DVOUMOTOROVÝ
VIBRÁTOR**

POPIS PRODUKTU

Díky dvěma motorům s mimořádným výkonem a hluboce naplňující délce se tento ikonický vibrátor LELO zaměřuje na vaše centra rozkoše a přináší vám ty nejintenzivnější, nejhlubší a tělem otřásající pocity, jaké jste kdy zažili.

- **Dva motory pro dvojnásobnou intenzitu**
Výkonné motory v základně a špičce nabízejí prudké pocity pro klitoris a bod G pro nezapomenutelné orgasmy.
- **Tvarování pro přirozeně naplňující pocit**
Dlouhý, elegantní a silný design pro uspokojivou hloubku a stimulaci chvění těla.
- **Intuitivní rozhraní pro dokonalé ovládání**
Úplné ovládání všech pocitů stisknutím tlačítka, které umožňuje libovolně měnit výkon a režim.

SPECIFICKÉ AKCE

- **Materiály:** ABS plast / silikon
- **Dokončení:** Matný
- **Velikost:** 220 x 42 x 36 mm.
- **Průměr:** \varnothing 39mm / 1,5in.
- **Vkládací délka:** 130 mm.
- **Hmotnost:** 170 g / 6,0 oz.
- **Baterie:** Li-Ion 920mAh 3,7V
- **Nabíjení:** 2 hodiny při 5,0 V 500 mA
- **Doba používání:** až 4 hodiny
- **Pohotovostní režim:** až 90 dní
- **Frekvence:** 120 Hz
- **Maximální hladina hluku:** <50 dB
- **Rozhraní:** 5 režimů.

FEATURES

Plnější a hlubší stimulace díky dvěma výkonným motorům v základně a špičce

Hladký silikonový design, bezpečný pro tělo

Snadno použitelné ovládací prvky pro 8 vibračních režimů



LELO

KONTROLY



- Stisknutím tlačítka + zapnete a zvýšíte sílu vibrací.
- Stisknutím - snížíte sílu vibrací, podržením tlačítka - vibrátor vypnete
- Stisknutím tlačítek ▲ a ▼ procházíte různé vibrační vzory.
- Zamkněte podržením tlačítek + a - po dobu 5 sekund. Kontrolka zhasne, když je zařízení uzamčeno.
- Odemkněte stisknutím na dalších 5 sekund; když je zařízení aktivní, kontrolka se rozsvítí

NABÍJENÍ

Masážní přístroje LELO vždy před prvním použitím nabijte a používejte pouze originální kabely dodané společností LELO.

Dioda bude pulzovat a signalizovat, že se přístroj nabíjí.

Vložte kabel do nabíjecí zásuvky.

Po úplném nabití bude světlo svítit trvale.

LELO

HYGIENA A PÉČE



Antibakteriální čisticí sprej LELO používejte před každým použitím a po něm, abyste měli naprostý klid.

Při čištění vodou **VŽDY** používejte prvotřídní antibakteriální roztok.

100% vodotěsný a dobíjecí design

Mezi jednotlivými použitými skladujte masážní přístroj LELO v ochranném pouzdře.



UPOZORNĚNÍ: Nevyvařujte a nepoužívejte kovový drátěnku. Nenechávejte přístroj LELO na přímém slunečním světle a **NIKDY** jej nevystavujte extrémnímu teplu. Nepoužívejte na oteklou nebo poškozenou pokožku. Uchovávejte přístroj LELO mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ

s kardiostimulátorem, cukrovkou, zánětem žil nebo trombózou by se měli před použitím jakéhokoli výrobku pro osobní masáž poradit

LELO

HYGIENA A PÉČE

s lékařem ohledně rizika vzniku krevních sraženin.

ZÁRUČNÍ REGISTRACE

1. Navštivte **stránky LELO.com** a v pravém horním rohu obrazovky klikněte na možnost **REGISTROVAT SE/PŘIHLÁSIT SE**.
2. Podle pokynů zaregistrujte svůj produkt a připojte podrobnosti o nákupu.

Nezapomeňte využít plnou záruku společnosti LELO.



Sériové číslo je uvedeno na zadní straně karty pravosti, která je součástí každého výrobku LELO.

LELO

LELO