

KOLÍK ANÁLNÍ NEXUS ACE REMOTE CONTROL

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Krátkým stiskem tlačítka power na základně uvedete kolík do pohotovostního režimu.
- 2) Následnými krátkými stisky tohoto tlačítka zapnete a měníte jednotlivé vibrační rytmy.
- 3) Kolík vypnete podržením tlačítka po dobu 3 vteřin.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem uveďte kolík do pohotovostního režimu.
- 5) Krátkým stiskem tlačítka power na ovladači zapnete a měníte jednotlivé vibrační rytmy.
- 6) Vibrace pozastavíte podržením tlačítka na ovladači po dobu 3 vteřin.
- 7) Kolík musíte vypnout jeho vlastním tlačítkem.

ÚDRŽBA

Po každém použití kolík opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Kolík je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Kolík je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete anální kolík a magnetický USB kabel pro nabíjení.