



USER MANUAL & IMPORTANT SAFETY INFORMATION



ANAL FANTASY ELITE COLLECTION VIBRATING ASS THRUSTER

Li-ion



www.pipedreamproducts.com/docs

SKU	PD4777-23
UPC	603912751697

Čeština

Návod k použití

PD4777-23 – Anal Fantasy Elite Collection Vibrating Ass Thruster

1. Přehled produktu

Vibrating Ass Thruster je nepokročilejší bezdrátový anální vibrační přirážecí stimulátor, který jsme kdy navrhli! Na první pohled byste si mohli diskretní válec splést s běžným Bluetooth reproduktorem, ale jakmile odšroubujete víko a připojíte vyhřívaný vibrátor a základnu s přísavkou, budete připraveni na divokou jízdu! Díky sedmi neuvěřitelným vzorům vibrací a sedmi vzrušujícím režimům přirážení jsou možnosti potěšení nekonečné!

Vibrating Ass Thruster obsahuje výkonnou vibrační patronu v zúžené špičce, silný přirážecí píst poháněný dobíjecím motorem a vnitřní topné jádro, které zahřeje hřídel až na 40 °C jedním stisknutím tlačítka. Díky samostatným ovládacím prvkům pro vibrace, přirážení a zahřívání máte zábavu zcela pod kontrolou!

Odnímatelná základna s přísavkou se našroubuje do spodní části přirážecí jednotky, což vám umožní používat zařízení hands-free, zatímco pevně drží na téměř jakémkoli rovném povrchu. Základna s přísavkou má nastavitelný šroub pro ideální úhel pokaždé! Po odšroubování základny se kompaktní přirážecí jednotka ergonomicky vejde do rukou pro intimní zábavu zblízka, aniž by překážely nepříjemné kabely!

2. Klíčové vlastnosti

Silný přirážecí píst poháněný dobíjecím motorem přes USB

Vnitřní topné jádro (až 40 °C)

Sedm vibračních vzorů + sedm režimů přirážení

Základna s přísavkou a nastavitelným úhlem pro hands-free použití

Samostatné ovládání vibrací, přirážení a zahřívání

Uzávěr na zacvaknutí pro diskretní a kompaktní uložení

Celková délka cca 30 cm, zasunutelná délka 15 cm

Vyrobena z bezpečného silikonu, dobíjení přes USB, až 2 hodiny provozu po 1,5 hodině nabíjení

3. Bezpečnost a údržba

Před a po každém použití očistěte teplou vodou a jemným antibakteriálním čističem.

Pro optimální výkon používejte pouze lubrikanty na vodní bázi.

Nechte plně uschnout na vzduchu před uložením.

Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah přímého slunečního záření a jiných výrobků.

4. Jak používat


Příprava a lubrikace: Před prvním použitím zařízení zcela nabijte pomocí přiloženého USB kabelu. Umyjte a osušte jednotku a poté naneste dostatečné množství lubrikantu na vodní bázi.


Sestavení pro použití: Odšroubujte víko válce, připojte vyhřívaný vibrátor a základnu s přísavkou.

Ponořte se do potěšení: Vybte si nastavení vibrací, přirážení a zahřívání zvlášť. Začněte jemně a objevujte.

Ovládání tlačítek:

Sestavte jednotku tak, že zarovnáte kolíky na hřídeli se zářezy v základně. Vložte hřídel do základny a otočte po směru hodinových ručiček, dokud se pevně nezajistí.

Podržte tlačítko  po dobu 3 sekund pro aktivaci přirážení. Opakovaným stiskem přepínáte mezi 7 režimy přirážení.

Podržte tlačítko  po dobu 3 sekund pro aktivaci vibrací. Opakovaným stiskem přepínáte mezi 7 vibračními vzory.

Podržte tlačítko  po dobu 3 sekund pro aktivaci funkce zahřívání. Hřídel se postupně zahřeje až na 40 °C.

Aktivujte všechny tři funkce současně a vytvořte si vlastní kombinace potěšení. Pro vypnutí podržte libovolné tlačítko po dobu 3 sekund.

Dokončení a čištění: Po použití opláchněte, očistěte antibakteriálním čističem, nechte zcela uschnout a poté uložte s víkem.

5. Tipy a triky

Používejte základnu s přísavkou na hladkých površích pro hands-free zábavu.

Vyzkoušejte různé úhly s nastavitelným šroubem pro maximální pohodlí.

Dansk

Brugsanvisning

PD4777-23 – Anal Fantasy Elite Collection Vibrating Ass Thruster

1. Produktoversigt

Vibrating Ass Thruster er den mest avancerede trådløse anale stødvibrator, vi nogensinde har designet!

Ved første øjekast kan du forveksle den diskrete cylinder med en almindelig Bluetooth-højttaler, men når du skruer låget af og fastgør den opvarmede vibrator og sugekopbasen, er du klar til en vild oplevelse! Med syv utrolige vibrationsmønstre og syv spændende stødtilstande er nydelsesmulighederne uendelige!

Vibrating Ass Thruster har en kraftig vibrerende patron i den tilspidsede spids, et stærkt stødstempel drevet af en genopladelig motor og en indvendig varmekerne, der opvarmer skaftet op til 40 °C med et tryk på en knap. Med separate kontroller for vibration, stød og opvarmning har du fuld kontrol over fornøjelsen!

Den aftagelige sugelåsbund skrues ind i bunden af thruster-enheden, så du kan bruge den hands-free, mens den sidder fast på næsten enhver glat overflade. Sugelåsbunden har en justerbar hældningsskrue, der hjælper dig med at få den perfekte vinkel hver gang! Skru bunden af, og den kompakte thruster passer ergonomisk i dine hænder til intim leg uden rodede ledninger i vejen!

2. Vigtigste funktioner

Stærkt stødstempel drevet af en USB-genopladelig motor

Indvendig varmekerne (op til 40 °C)

Syv vibrationsmønstre + syv stødtilstande

Sugelåsbund med justerbar hældning til hands-free brug

Separate kontroller for vibration, stød og opvarmning

Snap-on låg til diskret og kompakt opbevaring

Ca. 30 cm samlet længde, 15 cm indførbar længde

Fremstillet af kropssikker silikone, USB-genopladelig, op til 2 timers drift på 1,5 times opladning

3. Sikkerhed og pleje

Rengør før og efter hver brug med varmt vand og en mild antibakteriel rengøringsmiddel.

Brug kun vandbaserede glidecremer for optimal ydeevne.

Lad den lufttørre helt før opbevaring.

Opbevares på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys og andre produkter.

4. Sådan bruges

Forberedelse og glidecreme: Oplad enheden helt med det medfølgende USB-kabel før første brug. Vask og tør enheden, og påfør derefter rigeligt med vandbaseret glidecreme.


Samling til brug: Skru cylinderlåget af, fastgør den opvarmede vibrator og sugekopbasen.

Fordyb dig i nydelsen: Vælg vibration, stød og opvarmning separat. Start forsigtigt og udforsk.

Knapkontrol:

Saml enheden ved at justere stifterne på skaftet med hakene i bunden. Indsæt skaftet i bunden og drej med uret, indtil det låser sikkert.

Hold  knappen nede i 3 sekunder for at aktivere stødbevægelse. Skift mellem 7 stødtilstande ved gentagne tryk.

Hold  knappen nede i 3 sekunder for at aktivere vibrationer. Skift mellem 7 vibrationsmønstre ved gentagne tryk.

Hold  knappen nede i 3 sekunder for at aktivere opvarmningsfunktionen. Skaftet varmes gradvist op til 40 °C.

Aktiver alle tre funktioner samtidig for at skabe dine egne nydelseskombinationer. For at slukke, hold en vilkårlig knap nede i 3 sekunder.

Afslutning og rengøring: Skyl grundigt, rengør med antibakterielt middel, lad det tørre helt, og opbevar derefter med låget på.

5. Tips & tricks

Brug sugekopbasen på glatte, flade overflader til hands-free leg.

Prøv forskellige vinkler med hældningsskruen for maksimal komfort.

Deutsch

Gebrauchsanweisung

PD4777-23 – Anal Fantasy Elite Collection Vibrating Ass Thruster

1. Produktübersicht

Der Vibrating Ass Thruster ist der fortschrittlichste kabellose anale Stoßvibrator, den wir je entwickelt haben! Auf den ersten Blick könnte man den diskreten Zylinder mit einem Bluetooth-Lautsprecher verwechseln. Schrauben Sie jedoch den Deckel ab, befestigen Sie den beheizten Vibrator und die Saugnapfbasis, und Sie sind bereit für intensiven Genuss! Mit 7 Vibrationsmustern und 7 Stoßmodi sind die Möglichkeiten grenzenlos.

Er besitzt ein kraftvolles vibrierendes Bullet, einen starken Stoßkolben mit wiederaufladbarem Motor und einen Heizkern, der bis zu 40 °C erreicht. Dank separater Steuerungen für Vibration, Stoßen und Erwärmen haben Sie die volle Kontrolle.

Die abnehmbare Saugnapfbasis ermöglicht freihändige Nutzung auf glatten Oberflächen. Mit der Neigungsschraube stellen Sie den perfekten Winkel ein. Ohne Basis liegt der kompakte Thruster ergonomisch in der Hand für direkte, intime Momente ohne störende Kabel.

2. Wichtige Merkmale

Starker Stoßkolben mit USB-Motor
Heizkern (bis 40 °C)
7 Vibrationsmuster + 7 Stoßmodi
Saugnapfbasis mit Neigeschraube
Separate Steuerungen für alle Funktionen
Deckel für diskrete Aufbewahrung
30 cm Gesamtlänge, 15 cm einführbar
Silikon, USB-Ladung, bis 2 Std. Nutzung

3. Sicherheit & Pflege

Vor und nach Gebrauch mit warmem Wasser & mildem Reiniger säubern.
Nur wasserbasierte Gleitmittel verwenden.
Vollständig trocknen lassen.
Kühl, trocken, lichtgeschützt lagern.

4. Anwendung

Vorbereitung: Gerät vor der ersten Nutzung mit beiliegendem USB-Kabel vollständig laden. Reinigen, trocknen, Gleitgel auftragen.

Zusammenbau: Deckel abschrauben, Vibrator und Saugnapf befestigen.


Genuss: Wählen Sie Vibration, Stoßen, Heizen separat. Beginnen Sie sanft.

Tastensteuerung:

Stifte am Schaft mit Kerben der Basis ausrichten, einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis es einrastet.

Halte die  Taste 3 Sek. gedrückt für Stoßen. Wiederholt drücken für 7 Modi.

Halte die  Taste 3 Sek. gedrückt für Vibrationen. Wiederholt drücken für 7 Muster.

Halte die  Taste 3 Sek. gedrückt für Heizen. Schaft erwärmt sich bis 40 °C.

Alle 3 Funktionen gleichzeitig aktivierbar. Zum Ausschalten Taste 3 Sek. gedrückt halten.

Reinigung: Nach Gebrauch abspülen, mit antibakteriellem Reiniger säubern, trocknen, mit Deckel lagern.

5. Tipps

Saugnapf auf glatten Flächen nutzen.

Mit Neigungsschraube verschiedene Winkel testen.

Ελληνικά:

Οδηγίες Χρήσης

PD4777-23 – Anal Fantasy Elite Collection Vibrating Ass Thruster

1. Επισκόπηση προϊόντος

Το Vibrating Ass Thruster είναι ο πιο προηγμένος ασύρματος δονητής με ώθηση για τον πρωκτό που έχουμε σχεδιάσει ποτέ! Με την πρώτη ματιά μπορεί να το μπερδέψετε με ένα απλό ηχείο Bluetooth, αλλά μόλις ξεβιδώσετε το καπάκι και τοποθετήσετε τον δονητή με θέρμανση και τη βάση με βεντούζα, είστε έτοιμοι για μια άγρια εμπειρία! Με 7 απίστευτα μοτίβα δόνησης και 7 συναρπαστικές λειτουργίες ώθησης, οι δυνατότητες απόλαυσης είναι ατελείωτες!

Το Vibrating Ass Thruster διαθέτει ισχυρή δόνηση στην άκρη, έναν δυνατό έμβολο ώθησης που τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενο μοτέρ και εσωτερικό θερμαντικό πυρήνα που ζεσταίνει τον άξονα έως 40 °C με το πάτημα ενός κουμπιού. Με ξεχωριστούς ελεγχούς για δόνηση, ώθηση και θέρμανση, έχετε τον πλήρη έλεγχο!

Η αποσπώμενη βάση με βεντούζα βιδώνεται στο κάτω μέρος, ώστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή hands-free ενώ κολλάει σε σχεδόν οποιαδήποτε λεία επιφάνεια. Η βάση διαθέτει ρυθμιζόμενη βίδα κλίσης για να βρίσκετε πάντα την τέλεια γωνία! Αφαιρέστε τη βάση και ο συμπαγής thruster εφαρμόζει εργονομικά στα χέρια σας για κοντινή, προσωπική απόλαυση χωρίς μπερδεμένα καλώδια.

2. Βασικά χαρακτηριστικά

Δυνατός έμβολος ώθησης με επαναφορτιζόμενο μοτέρ USB

Εσωτερικός θερμαντικός πυρήνας (έως 40 °C)

7 μοτίβα δόνησης + 7 λειτουργίες ώθησης

Βάση με βεντούζα και ρυθμιζόμενη κλίση για hands-free χρήση

Ξεχωριστοί έλεγχοι για δόνηση, ώθηση και θέρμανση

Καπάκι για διακριτική και συμπαγή αποθήκευση

30 εκ. συνολικό μήκος, 15 εκ. διεισδυτικό μήκος

Κατασκευασμένο από ασφαλή σιλικόνη, USB-επαναφορτιζόμενο, έως 2 ώρες χρήσης με 1,5 ώρα φόρτισης

3. Ασφάλεια & φροντίδα

Καθαρίστε πριν και μετά από κάθε χρήση με ζεστό νερό και ήπιο αντιβακτηριακό καθαριστικό.

Χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικά με βάση το νερό για βέλτιστη απόδοση.

Αφήστε το να στεγνώσει τελείως πριν την αποθήκευση.

Φυλάξτε σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από το φως του ήλιου και άλλα προϊόντα.

4. Τρόπος χρήσης

Προετοιμασία: Φορτίστε πλήρως τη συσκευή με το παρεχόμενο καλώδιο USB πριν από την πρώτη χρήση. Πλύνετε και στεγνώστε τη συσκευή, έπειτα εφαρμόστε άφθονο λιπαντικό με βάση το νερό.

Συναρμολόγηση: Ξεβιδώστε το καπάκι, τοποθετήστε τον θερμαινόμενο δονητή και τη βάση με βεντούζα.

Απόλαυση: Επιλέξτε ξεχωριστά δόνηση, ώθηση και θέρμανση. Ξεκινήστε απαλά και εξερευνήστε.

Χειρισμός κουμπιών:

Ευθυγραμμίστε τις ακίδες στον άξονα με τις εγκοπές στη βάση, τοποθετήστε και στρίψτε δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.

Πατήστε παρατεταμένα το **1** κουμπί για 3 δευτ. ώστε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία ώθησης. Πατήστε επανειλημμένα για εναλλαγή μεταξύ 7 λειτουργιών.

Πατήστε παρατεταμένα το **M** κουμπί για 3 δευτ. ώστε να ενεργοποιήσετε τις δονήσεις. Πατήστε επανειλημμένα για εναλλαγή μεταξύ 7 μοτίβων.

Πατήστε παρατεταμένα το **H** κουμπί για 3 δευτ. ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης. Ο άξονας ζεσταίνεται σταδιακά έως 40 °C.

Ενεργοποιήστε και τις τρεις λειτουργίες μαζί για να δημιουργήσετε μοναδικούς συνδυασμούς απόλαυσης. Για απενεργοποίηση, κρατήστε οποιοδήποτε κουμπί πατημένο για 3 δευτ.

Καθαρισμός & αποθήκευση: Ξεπλύνετε καλά, καθαρίστε με αντιβακτηριακό καθαριστικό, αφήστε να στεγνώσει πλήρως και αποθηκεύστε με το καπάκι.

5. Συμβουλές

Χρησιμοποιήστε τη βάση με βεντούζα σε λείες επιφάνειες για hands-free χρήση.

Δοκιμάστε διαφορετικές γωνίες με τη βίδα κλίσης για μέγιστη άνεση.

English

Instruction Manual

PD4777-23 – Anal Fantasy Elite Collection Vibrating Ass Thruster

1. Product Overview

The Vibrating Ass Thruster is the most advanced cordless anal thrusting vibe we've ever designed!

At first glance you might mistake the discreet cylinder for an ordinary Bluetooth speaker, but once you unscrew the lid and attach the warming vibrator and suction-cup base, you'll be ready for a wild ride! With seven incredible patterns of vibration and seven thrilling thrusting modes to choose from, the pleasure possibilities are endless!

The Vibrating Ass Thruster features a powerful vibrating bullet at the tapered tip, a strong thrusting piston powered by a rechargeable motor, and an internal heating core that warms the shaft up to 40 °C (104 °F) with the push of a button. With separate controls for vibration, thrusting, and warming, you're in total control of the fun!

The removable suction-lock base screws into the bottom of the thruster, allowing you to use the unit hands-free while it sticks securely to nearly any flat surface. The suction-lock base features an adjustable tilt screw that will help you get the perfect angle every time! Unscrew the base and the compact thruster fits ergonomically in your hands for up-close, intimate fun without any messy cords to get in the way!

2. Key Features

Strong thrusting piston powered by a USB-rechargeable motor

Internal heating core (up to 40 °C / 104 °F)

Seven vibration patterns + seven thrusting modes

Suction-lock base with adjustable tilt for hands-free use

Separate controls for vibration, thrust, and warming functions

Snap-on cap for discreet, compact storage

Approximately 12" total length, 6" insertable length

Made of body-safe silicone, USB-rechargeable, runs up to 2 hours on a 1.5-hour charge

3. Safety & Care

Clean before and after every use with warm water and a mild antibacterial cleaner.

Use only water-based lubricants for optimal performance.

Let it fully air dry before storage.

Store in a cool, dry place, away from direct sunlight and other products.

4. How to Use


Prep & Lubricate: Fully charge the unit with the included USB cable before first use. Wash and dry the unit, then apply a generous amount of water-based lube.


Assemble for Play: Unscrew the cylinder lid, attach the warming vibrator and suction base.


Immerse yourself in pleasure: Choose your vibration, thrust, and heating settings separately. Start gently and explore.

Button Controls:

Assemble the unit by aligning the pins on the shaft with the notches in the base. Insert the shaft into the base and turn clockwise until it locks securely.

Press and hold the  button for 3 seconds to activate thrusting action. Cycle through 7 thrusting patterns by pressing repeatedly.

Press and hold the  button for 3 seconds to activate vibrations. Cycle through 7 vibration patterns by pressing repeatedly.

Press and hold the  button for 3 seconds to activate heating function. The shaft will warm gradually up to 40 °C (104 °F).

Activate all three functions simultaneously to create your own pleasurable combinations. To turn off, press and hold any button for 3 seconds.

Finish & Clean Up: Rinse thoroughly, clean with antibacterial cleaner, let dry fully, then store with lid on.

5. Tips & Tricks

Use the suction base on smooth flat surfaces for hands-free fun.

Try different angles with the tilt screw for maximum comfort.

Español

Manual de Instrucciones

PD4777-23 – Anal Fantasy Elite Collection Vibrating Ass Thruster

1. Descripción del producto

El Vibrating Ass Thruster es el vibrador anal con empuje inalámbrico más avanzado que hemos diseñado.

A primera vista podría confundirse con un altavoz Bluetooth, pero al desenroscar la tapa y colocar el vibrador con calentamiento y la base de ventosa, estará listo para una experiencia intensa. Con 7 patrones de vibración y 7 modos de empuje, ¡las posibilidades son infinitas!

Cuenta con una bala vibradora en la punta, un pistón de empuje impulsado por un motor recargable y un núcleo de calentamiento que calienta el eje hasta 40 °C. Con controles separados para vibración, empuje y calentamiento, ¡usted tiene el control!

La base de ventosa extraíble se enrosca en la parte inferior, lo que permite un uso sin manos en superficies lisas. El tornillo de inclinación ajustable ayuda a encontrar el ángulo perfecto. Retire la base y el thruster compacto se adapta ergonómicamente a las manos para una experiencia sin cables.

2. Características clave

Pistón de empuje con motor recargable USB
Núcleo de calentamiento interno (hasta 40 °C)
7 patrones de vibración + 7 modos de empuje
Base de ventosa ajustable para uso sin manos
Controles separados para todas las funciones
Tapa para almacenamiento discreto
30 cm de longitud total, 15 cm insertables
Silicona segura, recargable por USB, hasta 2 h de uso

3. Seguridad y cuidado

Limpie antes y después de cada uso con agua tibia y limpiador antibacteriano.

Use solo lubricantes a base de agua.

Deje secar completamente antes de guardarlo.

Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.

4. Instrucciones de uso


Preparación: Cargue completamente la unidad con el cable USB incluido antes del primer uso. Limpie y seque, luego aplique lubricante a base de agua.


Montaje: Desenrosque la tapa, acople el vibrador con calentamiento y la base de ventosa.


Disfrute: Seleccione vibración, empuje y calentamiento por separado.

Controles de los botones:

Alinee las clavijas del eje con las ranuras de la base, inserte y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fijo.

Mantenga presionado el botón  3 segundos para activar **empuje**. Presione para 7 modos.

Mantenga presionado el botón  3 segundos para activar **vibración**. Presione para 7 patrones.

Mantenga presionado el botón  3 segundos para activar **calentamiento**. El eje se calienta hasta 40 °C.

Puede activar las tres funciones a la vez. Para apagar, mantenga cualquier botón 3 segundos.

Limpieza: Enjuague, limpie con limpiador antibacteriano, seque y guarde con la tapa.

5. Consejos

Use la ventosa en superficies lisas para uso sin manos.

Ajuste el ángulo con el tornillo de inclinación.

Français

Manuel d'Instructions

PD4777-23 – Anal Fantasy Elite Collection Vibrating Ass Thruster

1. Aperçu du produit

Le Vibrating Ass Thruster est le stimulateur anal à poussée sans fil le plus avancé que nous ayons conçu.

À première vue, il pourrait être confondu avec une enceinte Bluetooth, mais en dévissant le couvercle et en fixant le vibromasseur chauffant et la base ventouse, vous serez prêt pour une expérience intense. Avec 7 modes de vibration et 7 modes de poussée, les possibilités de plaisir sont infinies !

Il comprend une puissante balle vibrante à la pointe, un piston de poussée robuste alimenté par un moteur rechargeable et un noyau chauffant interne qui chauffe la tige jusqu'à 40 °C. Avec des commandes séparées pour la vibration, la poussée et le chauffage, vous gardez le contrôle total.

La base ventouse amovible se visse au bas de l'appareil, permettant une utilisation mains libres sur les surfaces lisses. La vis d'inclinaison réglable permet de trouver l'angle parfait. Retirez la base et le thruster compact s'adapte ergonomiquement aux mains pour une utilisation intime sans câbles.

2. Caractéristiques clés

Piston de poussée puissant avec moteur rechargeable USB

Noyau chauffant interne (jusqu'à 40 °C)

7 modes de vibration + 7 modes de poussée

Base ventouse réglable pour utilisation mains libres

Commandes séparées pour toutes les fonctions

Couvercle pour un rangement discret

30 cm de longueur totale, 15 cm insérables

Silicone sûr, rechargeable par USB, jusqu'à 2 h d'utilisation

3. Sécurité et entretien

Nettoyez avant et après chaque utilisation avec de l'eau tiède et un nettoyant antibactérien doux.

Utilisez uniquement des lubrifiants à base d'eau.

Laissez sécher complètement avant de ranger.

Conservez dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil.

4. Instructions d'utilisation


Préparation : Chargez complètement l'appareil avec le câble USB inclus avant la première utilisation. Nettoyez et séchez, puis appliquez un lubrifiant à base d'eau.


Assemblage : Dévissez le couvercle, fixez le vibromasseur chauffant et la base ventouse.


Plaisir : Sélectionnez vibration, poussée et chauffage séparément.

Commandes des boutons :

Alignez les broches de l'arbre avec les encoches de la base, insérez et tournez dans le sens horaire jusqu'à verrouillage.

Maintenez le bouton  3 secondes pour activer la **fonction poussée**. Appuyez pour parcourir 7 modes.

Maintenez le bouton  3 secondes pour activer la **vibration**. Appuyez pour parcourir 7 modèles.

Maintenez le bouton  3 secondes pour activer la **fonction chauffage**. La tige chauffe progressivement jusqu'à 40 °C.

Activez les trois fonctions simultanément pour créer vos propres combinaisons. Pour éteindre, maintenez n'importe quel bouton 3 secondes.

Nettoyage et rangement : Rincez bien, nettoyez avec un nettoyant antibactérien, laissez sécher complètement et rangez avec le couvercle.

5. Conseils

Utilisez la ventouse sur des surfaces lisses pour un plaisir mains libres.

Ajustez l'angle avec la vis d'inclinaison pour plus de confort.

Italiano

Manuale di Istruzioni

PD4777-23 – Anal Fantasy Elite Collection Vibrating Ass Thruster

1. Panoramica del prodotto

Il Vibrating Ass Thruster è il vibratore anale a spinta senza fili più avanzato che abbiamo mai progettato.

A prima vista può sembrare un normale altoparlante Bluetooth, ma svitando il coperchio e collegando il vibratore riscaldante e la base a ventosa, sarai pronto per un'esperienza intensa. Con 7 schemi di vibrazione e 7 modalità di spinta, le possibilità di piacere sono infinite!

Include una potente pallina vibrante sulla punta, un pistone di spinta alimentato da un motore ricaricabile e un nucleo riscaldante interno che porta l'asta fino a 40 °C. Con controlli separati per vibrazione, spinta e riscaldamento, hai il pieno controllo.

La base a ventosa rimovibile si avvitava sul fondo del dispositivo, consentendo un utilizzo a mani libere su superfici lisce. La vite di inclinazione regolabile ti aiuta a trovare sempre l'angolo perfetto. Rimuovi la base e il thruster compatto si adatta ergonomicamente alle mani per un piacere senza cavi.

2. Caratteristiche principali

Pistone di spinta potente con motore ricaricabile USB

Nucleo riscaldante interno (fino a 40 °C)

7 schemi di vibrazione + 7 modalità di spinta

Base a ventosa regolabile per uso a mani libere

Controlli separati per tutte le funzioni

Coperchio per una conservazione discreta

30 cm di lunghezza totale, 15 cm inseribili

Silicone sicuro, ricaricabile USB, fino a 2 h di utilizzo

3. Sicurezza e cura

Pulire prima e dopo ogni utilizzo con acqua tiepida e detergente antibatterico delicato.

Utilizzare solo lubrificanti a base d'acqua.

Lasciare asciugare completamente prima di riporre.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare.

4. Istruzioni d'uso


Preparazione: Caricare completamente l'unità con il cavo USB incluso prima del primo utilizzo. Pulire e asciugare, quindi applicare un lubrificante a base d'acqua.


Montaggio: Svitare il coperchio, collegare il vibratore riscaldante e la base a ventosa.

Uso: Selezionare vibrazione, spinta e riscaldamento separatamente.

Comandi dei pulsanti:

Allineare i perni dell'albero con le scanalature della base, inserire e ruotare in senso orario fino al bloccaggio.

Tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per attivare la **funzione spinta**. Premere per scorrere 7 modalità.

Tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per attivare la **vibrazione**. Premere per scorrere 7 schemi.

Tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per attivare la **funzione riscaldamento**. L'asta si scalda gradualmente fino a 40 °C.

Attivare le tre funzioni contemporaneamente per creare le proprie combinazioni di piacere. Per spegnere, tenere premuto un pulsante per 3 secondi.

Pulizia e conservazione: Sciacquare bene, pulire con detergente antibatterico, lasciare asciugare completamente e riporre con il coperchio.

5. Consigli

Usare la ventosa su superfici lisce per un piacere a mani libere.

Provare diversi angoli con la vite di inclinazione per maggiore comfort.

Magyar:

Használati útmutató

PD4777-23 – Anal Fantasy Elite Collection Vibrating Ass Thruster

1. Termék áttekintése

A Vibrating Ass Thruster a legfejlettebb vezeték nélküli anális toló vibrátor, amelyet valaha terveztünk. Első pillantásra könnyen összetéveszthető egy hagyományos Bluetooth-hangszóróval, de ha lecsavarja a fedelet, majd rácsatlakoztatja a melegítő vibrátort és a tapadókorongos talpat, készen áll az intenzív élményre. A 7 rezgésminta és a 7 toló mód végtelen lehetőségeket kínál!

Erős vibráló golyó található a kúpos csúcsban, egy erőteljes dugattyú újratölthető motorral, valamint egy belső fűtőmag, amely a tengelyt 40 °C-ra melegíti. A rezgéshez, a toláshoz és a fűtéshez külön vezérlők állnak rendelkezésre.

A levehető tapadókorongos talp az eszköz aljába csavarható, így kéz nélküli használatot tesz lehetővé sima felületeken. Az állítható dőlésszög csavar mindig segít megtalálni a megfelelő szöveget. Talp nélkül a kompakt eszköz ergonomikusan illeszkedik a kézbe a közeli, vezeték nélküli élvezet érdekében.

2. Főbb jellemzők

Erőteljes dugattyú USB-újratölthető motorral
Belső fűtőmag (akár 40 °C)
7 rezgésminta + 7 toló mód
Állítható tapadókorongos talp handsfree használatra
Külön vezérlés minden funkcióhoz
Fedél a diszkrét tároláshoz
30 cm teljes hossz, 15 cm behelyezhető rész
Biztonságos szilikon, USB-újratölthető, akár 2 óra használat

3. Biztonság és ápolás

Használat előtt és után tisztítsa meg meleg vízzel és enyhe antibakteriális tisztítószerrel.
Csak vízbázisú síkosítót használjon.
Tárolás előtt hagyja teljesen megszáradni.
Tárolja hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől védve.

4. Használati útmutató

Előkészítés: Az első használat előtt teljesen tölts fel az eszközt a mellékelt USB-kábellel. Tisztítsa meg és szárítsa meg, majd használjon vízbázisú síkosítót.

Összeszerelés: Csavarja le a fedelet, csatlakoztassa a melegítő vibrátort és a tapadókorongos talpat.

Használat: Válassza ki külön a rezgést, tolást és fűtést.

Gombvezérlés

Igazítsa az tengelycsapokat a talp hornyokhoz, helyezze be és csavarja az óramutató járásával megegyező irányba a rögzítéshez. Tartsa lenyomva a **1** gombot 3 másodpercig a toló funkció aktiválásához. Nyomja ismételtlen a 7 mód közötti váltáshoz. Tartsa lenyomva a **M** gombot 3 másodpercig a rezgés aktiválásához. Nyomja ismételtlen a 7 minta közötti váltáshoz. Tartsa lenyomva a **🔥** gombot 3 másodpercig a fűtési funkció aktiválásához. A tengely fokozatosan felmelegszik 40 °C-ra. Mindhárom funkció egyszerre is aktiválható. Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva bármelyik gombot 3 másodpercig.

Tisztítás és tárolás

Öblítse le alaposan, tisztítsa antibakteriális tisztítószerrel, hagyja teljesen megszáradni, majd zárja le a fedéllel.

5. Tippek

Használja a tapadókorongot sima felületeken handsfree élvezetért.
Kísérletezzen különböző szögekkel az állítható csavarral a maximális kényelem érdekében.

Nederlands

Gebruiksaanwijzing

PD4777-23 – Anal Fantasy Elite Collection Vibrating Ass Thruster

1. Productoverzicht

De Vibrating Ass Thruster is de meest geavanceerde draadloze anale stootvibrator die we ooit hebben ontworpen.

Op het eerste gezicht lijkt het misschien op een gewone Bluetooth-luidspreker, maar zodra u het deksel losschroeft en de verwarmende vibrator en zuignapbasis bevestigt, bent u klaar voor een intense ervaring. Met 7 vibratiepatronen en 7 stootstanden zijn de mogelijkheden eindeloos!

Hij bevat een krachtige vibrerende bullet aan de punt, een sterke stootzuiger aangedreven door een oplaadbare motor en een interne verwarmingskern die de schacht tot 40 °C verwarmt. Met afzonderlijke bedieningselementen voor vibratie, stoten en verwarming heeft u volledige controle.

De afneembare zuignapbasis wordt aan de onderkant van het apparaat geschroefd en maakt handsfree gebruik op gladde oppervlakken mogelijk. De verstelbare kantelschroef helpt u altijd de perfecte hoek te vinden. Zonder de basis ligt de compacte thruster ergonomisch in de hand voor draadloos gebruik.

2. Belangrijkste kenmerken

Krachtige stootzuiger met USB-oplaadbare motor
Interne verwarmingskern (tot 40 °C)
7 vibratiepatronen + 7 stootstanden
Verstelbare zuignapbasis voor handsfree gebruik
Afzonderlijke bediening voor alle functies
Deksel voor discrete opslag
30 cm totale lengte, 15 cm inbrengbaar
Veilige siliconen, USB-oplaadbaar, tot 2 uur gebruik

3. Veiligheid en onderhoud

Reinig voor en na elk gebruik met warm water en een milde antibacteriële reiniger.

Gebruik alleen glijmiddelen op waterbasis.

Laat volledig drogen voor het opbergen.

Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van zonlicht.

4. Gebruiksaanwijzingen

Vorbereiding: Laad het apparaat volledig op met de meegeleverde USB-kabel voor het eerste gebruik. Reinig en droog, breng vervolgens glijmiddel op waterbasis aan.

Montage: Schroef het deksel los, bevestig de verwarmende vibrator en de zuignapbasis.

Gebruik: Kies afzonderlijk vibratie, stoten en verwarming.

Knopbediening:

Lijn de pinnen van de as uit met de gleuven van de basis, steek in en draai met de klok mee om vast te zetten.

Houd de knop  3 seconden ingedrukt om de **stootfunctie** te activeren. Druk herhaaldelijk voor 7 standen.

Houd de knop  3 seconden ingedrukt om de **vibratie** te activeren. Druk herhaaldelijk voor 7 patronen.

Houd de knop  3 seconden ingedrukt om de **verwarmingsfunctie** te activeren. De schacht verwarmt geleidelijk tot 40 °C.

Alle drie de functies kunnen gelijktijdig worden geactiveerd. Om uit te schakelen, houd een willekeurige knop 3 seconden ingedrukt.

Reiniging en opslag: Spoel af, reinig met een antibacteriële reiniger, laat volledig drogen en berg op met het deksel.

5. Tips

Gebruik de zuignap op gladde oppervlakken voor handsfree plezier.

Experimenteer met verschillende hoeken met de kantelschroef voor optimaal comfort.

Norsk:

Bruksanvisning

PD4777-23 – Anal Fantasy Elite Collection Vibrating Ass Thruster

1. Produktoversikt

Vibrating Ass Thruster er den mest avanserte trådløse anale støtvibratoren vi noensinne har designet.

Ved første øyekast kan den forveksles med en vanlig Bluetooth-høyttaler, men når du skrur av lokket og fester den oppvarmede vibratoren og sugekoppbasen, er du klar for en intens opplevelse. Med 7 vibrasjonsmønstre og 7 støtmoduser er mulighetene uendelige!

Den har en kraftig vibrerende kule i spissen, et sterkt stempelsystem drevet av en oppladbar motor og en intern varmekjerne som varmer opp skafet til 40 °C. Med separate kontroller for vibrasjon, støt og oppvarming har du full kontroll.

Den avtakbare sugekoppbasen skrur inn i bunnen av enheten og muliggjør håndfri bruk på glatte overflater. Den justerbare vippeskruen hjelper deg å finne den perfekte vinkelen. Uten basen ligger den kompakte thruster ergonomisk i hånden for trådløs bruk.

2. Viktige funksjoner

Kraftig støtstempel med USB-oppladbar motor

Intern varmekjerne (opp til 40 °C)

7 vibrasjonsmønstre + 7 støtmoduser

Justerbar sugekoppbase for håndfri bruk

Separate kontroller for alle funksjoner

Lokk for diskret oppbevaring

30 cm total lengde, 15 cm innførbar

Trygg silikon, USB-oppladbar, opptil 2 t bruk

3. Sikkerhet og vedlikehold

Rengjør før og etter bruk med varmt vann og mild antibakteriell rengjøring.

Bruk kun glidemiddel på vannbasis.

La tørke helt før lagring.

Oppbevar på et kjølig, tørt sted, unna sollys.

4. Bruksanvisning


Forberedelse: Lad enheten helt opp med den medfølgende USB-kabelen før første bruk. Rengjør og tørk, og påfør deretter glidemiddel på vannbasis.

Montering: Skru av lokket, fest den oppvarmede vibratoren og sugekoppbasen.


Bruk: Velg vibrasjon, støt og oppvarming separat.

Knappkontroller:

Juster akselens pinner med sporene i basen, sett inn og dreii med klokken til det låser.

Hold knappen  inne i 3 sekunder for å aktivere **støtfunksjonen**. Trykk gjentatte ganger for 7 moduser.

Hold knappen  inne i 3 sekunder for å aktivere **vibrasjonen**. Trykk gjentatte ganger for 7 mønstre.

Hold knappen  inne i 3 sekunder for å aktivere **varmefunksjonen**. Skafet varmes gradvis opp til 40 °C.

Alle tre funksjoner kan aktiveres samtidig. For å slå av, hold en knapp inne i 3 sekunder.

Rengjøring og oppbevaring: Skyll godt, rengjør med antibakteriell rengjøring, la tørke helt og sett på lokket.

5. Tips

Bruk sugekoppen på glatte overflater for håndfri nytelse.

Prøv forskjellige vinkler med vippeskruen for ekstra komfort.

Polski:

Instrukcja obsługi

PD4777-23 – Anal Fantasy Elite Collection Vibrating Ass Thruster

1. Przegląd produktu

Vibrating Ass Thruster to najbardziej zaawansowany bezprzewodowy wibrator analny z funkcją pchnięć, jaki kiedykolwiek zaprojektowaliśmy.

Na pierwszy rzut oka może wyglądać jak zwykły głośnik Bluetooth, ale po odkręceniu pokrywy i zamocowaniu podgrzewanego wibratora oraz podstawy z przyssawką będziesz gotowy na intensywne doznania. Dzięki 7 wzorom wibracji i 7 trybom pchnięć możliwości są nieograniczone!

Urządzenie posiada mocną kulkę wibrującą na zwężonej końcówce, silny tłok zasilany akumulatorem oraz wewnętrzny rdzeń grzewczy, który podgrzewa trzon do 40 °C. Oddzielne sterowanie wibracjami, pchnięciami i podgrzewaniem daje pełną kontrolę.

Odlączana podstawa z przyssawką przykręca się do spodu urządzenia, umożliwiając bezdotykowe użytkowanie na gładkich powierzchniach. Regulowana śruba nachylenia pomaga znaleźć idealny kąt. Bez podstawy kompaktowy thruster wygodnie leży w dłoni, zapewniając bliskie, bezprzewodowe doznania.

2. Kluczowe cechy

Mocny tłok z silnikiem ładowanym przez USB

Wewnętrzny rdzeń grzewczy (do 40 °C)

7 wzorów wibracji + 7 trybów pchnięć

Podstawa z przyssawką i regulowanym kątem do użytku bezdotykowego

Oddzielne sterowanie każdą funkcją

Pokrywa do dyskretnego przechowywania

30 cm całkowitej długości, 15 cm do wprowadzenia

Bezpieczny silikon, ładowanie USB, do 2 godzin pracy

3. Bezpieczeństwo i pielęgnacja

Czyść przed i po użyciu ciepłą wodą i łagodnym środkiem antybakteryjnym.

Używaj wyłącznie lubrykantów na bazie wody.

Pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed przechowywaniem.

Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

4. Instrukcje użytkowania


Przygotowanie: Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie całkowicie za pomocą dołączonego kabla USB. Oczyszcz i wysusz, a następnie użyj lubrykantu na bazie wody.

Montaż: Odkręć pokrywę, zamocuj podgrzewany wibrator i podstawę z przyssawką.


Użytkowanie: Wybieraj osobno wibracje, pchnięcia i podgrzewanie.

Sterowanie przyciskami

Wyrównaj bolce wału z rowkami podstawy, włóż i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować.

Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję pchnięć. Naciskaj wielokrotnie, aby przełączać się między 7 trybami.

Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby aktywować wibracje. Naciskaj wielokrotnie, aby przełączać się między 7 wzorami.

Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję podgrzewania. Trzon stopniowo nagrzewa się do 40 °C.

Wszystkie trzy funkcje mogą być aktywowane jednocześnie. Aby wyłączyć, przytrzymaj dowolny przycisk przez 3 sekundy.

Czyszczenie i przechowywanie

Dokładnie spłucz, oczyść środkiem antybakteryjnym, pozwól całkowicie wyschnąć i zamknij pokrywę.

5. Wskazówki

Używaj przyssawki na gładkich powierzchniach, aby cieszyć się bezdotykową przyjemnością.

Eksperymentuj z różnymi kątami za pomocą śruby regulacyjnej dla maksymalnego komfortu.

Română:

Manual de utilizare

PD4777-23 – Anal Fantasy Elite Collection Vibrating Ass Thruster

1. Prezentare generală

Vibrating Ass Thruster este cel mai avansat vibrator anal fără fir cu funcție de împingere pe care l-am proiectat vreodată. La prima vedere poate fi confundat cu o boxă Bluetooth obișnuită, dar după ce deșurubezi capacul și atașezi vibratorul cu încălzire și baza cu ventuză, ești gata pentru o experiență intensă. Cu 7 modele de vibrații și 7 moduri de împingere, posibilitățile sunt nesfârșite!

Dispozitivul are o bilă vibratorie puternică în vârful conic, un piston puternic alimentat de un motor reîncărcabil și un nucleu de încălzire intern care încălzește axul până la 40 °C. Controalele separate pentru vibrații, împingere și încălzire îți oferă control total.

Baza cu ventuză detașabilă se înșurubează în partea de jos a dispozitivului, permițând utilizarea fără mâini pe suprafețe netede. Șurubul de înclinare reglabil te ajută să găsești întotdeauna unghiul perfect. Fără bază, dispozitivul compact se potrivește ergonomic în mână pentru plăcere apropiată, fără cabluri.

2. Caracteristici cheie

Piston puternic cu motor reîncărcabil USB
Nucleu intern de încălzire (până la 40 °C)
7 modele de vibrații + 7 moduri de împingere
Bază cu ventuză și unghi reglabil pentru utilizare hands-free
Controale separate pentru fiecare funcție
Capac pentru depozitare discretă
30 cm lungime totală, 15 cm inserabil
Silikon sigur, reîncărcare USB, până la 2 ore de utilizare




3. Siguranță și îngrijire

Curăță înainte și după fiecare utilizare cu apă caldă și soluție antibacteriană blândă.
Folosește doar lubrifianți pe bază de apă.
Lasă să se usuce complet înainte de depozitare.
Depozitează într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui.

4. Instrucțiuni de utilizare

Pregătire: Înainte de prima utilizare, încarcă complet dispozitivul folosind cablul USB inclus. Curăță și usucă, apoi aplică un lubrifiant pe bază de apă.
Asamblare: Deșurubează capacul, atașează vibratorul cu încălzire și baza cu ventuză.
Utilizare: Selectează separat vibrațiile, împingerea și încălzirea.

Controale de butoane

Aliniază piniile arborelui cu canelurile bazei, introduce și rotește în sensul acelor de ceas pentru a fixa.
Apasă și ține apăsat butonul  timp de 3 secunde pentru a activa funcția de împingere. Apasă repetat pentru a comuta între cele 7 moduri.
Apasă și ține apăsat butonul  timp de 3 secunde pentru a activa vibrațiile. Apasă repetat pentru a comuta între cele 7 modele.
Apasă și ține apăsat butonul  timp de 3 secunde pentru a activa funcția de încălzire. Axul se încălzește treptat până la 40 °C.
Toate cele trei funcții pot fi activate simultan. Pentru a opri, ține apăsat orice buton timp de 3 secunde.

Curățare și depozitare

Clătește bine, curăță cu soluție antibacteriană, lasă să se usuce complet și închide cu capacul.

5. Sfaturi

Folosește ventuza pe suprafețe netede pentru plăcere hands-free.
Experimentează cu unghiuri diferite folosind șurubul de reglaj pentru confort maxim.

Русский

Руководство пользователя

PD4777-23 – Anal Fantasy Elite Collection Vibrating Ass Thruster

1. Обзор продукта

Vibrating Ass Thruster — это самый продвинутый беспроводной анальный вибратор с функцией толчков, который мы когда-либо создавали.

На первый взгляд он может показаться обычной Bluetooth-колонкой, но после того как вы открутите крышку и прикрепите вибратор с подогревом и основание с присоской, вы будете готовы к невероятным ощущениям. 7 режимов вибрации и 7 режимов толчков обеспечивают бесконечные возможности!

Устройство оснащено мощной вибрирующей пулей на сужающемся кончике, сильным поршнем с перезаряжаемым мотором и внутренним нагревательным элементом, который разогревает ствол до 40 °C. Отдельные элементы управления вибрацией, толчками и нагревом дают полный контроль.

Съемное основание с присоской вкручивается в нижнюю часть устройства, позволяя использовать его без рук на гладких поверхностях. Регулируемый винт наклона помогает подобрать идеальный угол. Без основания компактный thruster удобно лежит в руках, обеспечивая близкие и беспроводные удовольствия.

2. Основные характеристики

Мощный поршень с USB-перезаряжаемым мотором

Внутренний нагревательный элемент (до 40 °C)

7 режимов вибрации + 7 режимов толчков

Основание с присоской и регулируемым углом для использования без рук

Раздельное управление всеми функциями

Крышка для незаметного хранения

30 см общая длина, 15 см вводимая часть

Безопасный силикон, зарядка USB, до 2 часов работы

3. Безопасность и уход

Очищайте до и после использования теплой водой и мягким антибактериальным средством.

Используйте только смазки на водной основе.

Дайте полностью высохнуть перед хранением.

Храните в прохладном сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

4. Инструкции по использованию

Подготовка: Перед первым использованием полностью зарядите устройство с помощью прилагаемого USB-кабеля.

Очистите и высушите, затем используйте смазку на водной основе.


Сборка: Открутите крышку, прикрепите вибратор с подогревом и основание с присоской.


Использование: Отдельно выбирайте вибрацию, толчки и нагрев.

Управление кнопками

Совместите штифты вала с пазами основания, вставьте и поверните по часовой стрелке для фиксации.

Нажмите и удерживайте кнопку  3 секунды, чтобы активировать функцию толчков. Нажимайте повторно для переключения между 7 режимами.

Нажмите и удерживайте кнопку  3 секунды, чтобы активировать вибрацию. Нажимайте повторно для переключения между 7 режимами.

Нажмите и удерживайте кнопку  3 секунды, чтобы активировать функцию нагрева. Ствол постепенно нагревается до 40 °C.

Все три функции могут работать одновременно. Для выключения удерживайте любую кнопку 3 секунды.

Очистка и хранение

Тщательно промойте, очистите антибактериальным средством, дайте полностью высохнуть и закройте крышкой.

5. Советы

Используйте присоску на гладких поверхностях для удовольствия без рук.

Экспериментируйте с разными углами с помощью регулировочного винта для максимального комфорта.

Suomi:

Käyttöohje

PD4777-23 – Anal Fantasy Elite Collection Vibrating Ass Thruster

1. Tuotteen yleiskuvaus

Vibrating Ass Thruster on edistyskellisin langaton anaalityöntö vibraattori, jonka olemme koskaan suunnitelleet.

Ensi silmäyksellä sitä voisi luulla tavalliseksi Bluetooth-kaiuttimeksi, mutta kun irrotat kannen ja kiinnität lämmittävän vibraattorin ja imukupialustan, olet valmis intensiiviseen nautintoon. 7 värinäkuviota ja 7 työntötilan ansiosta mahdollisuudet ovat rajattomat!

Siinä on voimakas värisevä kuula kärjessä, vahva mäntä ladattavalla moottorilla sekä sisäinen lämmityselementti, joka lämmittää varren 40 °C:seen. Erilliset säätimet värinälle, työnnöille ja lämmitykselle antavat täyden hallinnan.

Irrotettava imukupialusta kiinnittyy laitteen pohjaan mahdollistaen kädet vapaana -käytön sileillä pinnoilla. Säädettävä kallistusruuvi auttaa löytämään täydellisen kulman. Ilman alustaa kompakti thruster istuu ergonomisesti kädessäsi johdottomaan käyttöön.

2. Tärkeimmät ominaisuudet

Voimakas mäntä, USB-ladattava moottori

Sisäinen lämmityselementti (jopa 40 °C)

7 värinäkuviota + 7 työntötilaa

Säädettävä imukupialusta handsfree-käyttöön

Erilliset säätimet kaikille toiminnoille

Kansi huomaamatonta säilytystä varten

30 cm kokonaispituus, 15 cm sisään asetettava

Turvallinen silikoni, USB-ladattava, jopa 2 h käyttöä

3. Turvallisuus ja hoito

Puhdista ennen ja jälkeen käytön lämpimällä vedellä ja miedolla antibakteerisella puhdistusaineella.

Käytä vain vesipohjaisia liukuvoiteita.

Anna kuivua täysin ennen säilytystä.

Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, poissa auringonvalosta.

4. Käyttöohjeet

Valmistelu: Lataa laite täysin mukana tulevalla USB-kaapelilla ennen ensimmäistä käyttöä. Puhdista ja kuivaa, käytä sitten vesipohjaista liukuvoidetta.

Kokoaminen: Irrota kansi, kiinnitä lämmitettävä vibraattori ja imukupialusta.

Käyttö: Valitse erikseen värinä, työnnöt ja lämmitys.

Painikkeiden ohjaus:

Kohdista akselin tapit alustan uriin, aseta ja kierrä myötäpäivään lukitaksesi.

Pidä painiketta **1** painettuna 3 sekuntia aktivoiaksesi **työntötoiminnon**. Paina toistuvasti vaihtaaksesi 7 tilaa.

Pidä painiketta **M** painettuna 3 sekuntia aktivoiaksesi **värinän**. Paina toistuvasti vaihtaaksesi 7 kuviota.

Pidä painiketta **A** painettuna 3 sekuntia aktivoiaksesi **lämmitystoiminnon**. Varsi lämpenee vähitellen 40 °C:seen.

Kaikki kolme toimintoa voidaan aktivoita samanaikaisesti. Sammuttaaksesi, pidä mitä tahansa painiketta painettuna 3 sekuntia.

Puhdistus ja säilytys: Huuhtelee hyvin, puhdista antibakteerisella puhdistusaineella, anna kuivua kokonaan ja sulje kannella.

5. Vinkkejä

Käytä imukupia sileillä pinnoilla handsfree-nautintoon.

Kokeile eri kulmia säätöruuvilla parhaan mukavuuden saavuttamiseksi.

Svenska

Bruksanvisning

PD4777-23 – Anal Fantasy Elite Collection Vibrating Ass Thruster

1. Produktöversikt

Vibrating Ass Thruster är den mest avancerade trådlösa anala stötvibratorm vi någonsin designat.

Vid första anblicken kan den misstas för en vanlig Bluetooth-högtalare, men när du skruvar av locket och fäster den värmande vibratorm och sugkoppsbasen är du redo för intensiva upplevelser. Med 7 vibrationsmönster och 7 stötlägen är möjligheterna oändliga!

Den har en kraftfull vibrerande kula i den avsmalnande spetsen, en stark kolv driven av en uppladdningsbar motor samt en intern värmekärna som värmer skaftet upp till 40 °C. Separata kontroller för vibration, stöt och värme ger dig full kontroll.

Den avtagbara sugkoppsbasen skruvas fast i enhetens botten och möjliggör handsfree-användning på släta ytor. Den justerbara lutningskruven hjälper dig att alltid hitta rätt vinkel. Utan basen ligger den kompakta thruster ergonomiskt i händerna för nära, sladdfri njutning.

2. Viktiga funktioner

Kraftfull kolv med USB-uppladdningsbar motor

Intern värmekärna (upp till 40 °C)

7 vibrationsmönster + 7 stötlägen

Sugkoppsbas med justerbar vinkel för handsfree-användning

Separata kontroller för varje funktion

Lock för diskret förvaring

30 cm total längd, 15 cm insättningsbar

Säkert silikon, USB-uppladdningsbar, upp till 2 h användning

3. Säkerhet och skötsel

Rengör före och efter varje användning med varmt vatten och mild antibakteriell rengöring.

Använd endast vattenbaserade glidmedel.

Låt torka helt innan förvaring.

Förvara på en sval, torr plats borta från direkt solljus.

4. Bruksanvisning

Förberedelse: Ladda enheten helt med den medföljande USB-kabeln innan första användning. Rengör och torka, applicera sedan vattenbaserat glidmedel.

Montering: Skruva av locket, fäst den värmande vibratorm och sugkoppsbasen.

Användning: Välj vibration, stöt och värme separat.

Knappkontroller:

Justera axeltapparna med basens spår, sätt in och vrid medurs för att låsa.

Håll ned knappen  i 3 sekunder för att aktivera **stötfunktionen**. Tryck upprepade gånger för att växla mellan 7 lägen.

Håll ned knappen  i 3 sekunder för att aktivera **vibration**. Tryck upprepade gånger för att växla mellan 7 mönster.

Håll ned knappen  i 3 sekunder för att aktivera **värmefunktionen**. Skaftet värms gradvis upp till 40 °C.

Alla tre funktioner kan aktiveras samtidigt. För att stänga av, håll ned valfri knapp i 3 sekunder.

Rengöring och förvaring: Skölj noggrant, rengör med antibakteriell rengöring, låt torka helt och stäng med locket.

5. Tips

Använd sugkoppen på släta ytor för handsfree-njutning.

Prova olika vinklar med justerskruven för maximal komfort.