



Pink Peach

Online user manual

VYCHUTNEJTE SI ŠŤAVNATOST

Zralý k trhnutí – ROMP Pink Peach sladký, šťavnatý, rozpustilý a připomíná vaše oblíbené emoji. ROMP Pink Peach tak roztomilý, že ho můžete nechat na očích, a Pink Peach tak nepostradatelným kouskem pro každého začátečníka i sběratele hraček.

OBSAH

Playbook





1. Seznamte se s ROMP Pink Peach

2. Užijte si

3. Nápady na hraní

4. Clean


5. Nabíjení

6. Bezpečnostní informace

7. Obecné informace

1. Seznamte se s ROMP Pink Peach





2. Užijte si






Před použitím doporučujeme nanést lubrikační gel na vodní bázi jak na stimulační hlavici, tak na klitoris.

Chcete-li zařízení spustit, podržte tlačítko (+) po dobu 2 sekund a sledujte, Pink Peach ROMP Pink Peach k životu.

Přiložte stimulační hlavici na klitoris a lehce na ni zatlačte. V klidu si najděte místo, které vám nejlépe vyhovuje.



Znovu krátce stiskněte tlačítko (+) a vyzkoušejte všech 14 úrovní intenzity... a znovu... a znovu... prostě se pohodlně usadte a Užijte si .

Podržte tlačítko (-) po dobu 2 sekund, abyste ROMP Pink Peach .



3. Nápady na hraní




ROMP Pink Peach určen k hrátkám ve dvojici i při sólovém použití, ať už jde o jemné dráždění nebo o vrchol, který otřese zemí...

Potřebujete inspiraci? Tady je pár Nápady na hraní vám pomohou se rozvášnit...

Použijte svůj ROMP Pink Peach stimulaci bradavek a vnitřní strany stehen, abyste dráždili a vzrušovali svého partnera – nebo sami sebe.





Použijte ROMP Pink Peach klitoris a zároveň vnitřní vibrátor ROMP – pro dvojnásobné potěšení.

Váš partner Užijte si Pink Peach vás během sexu Užijte si ROMP Pink Peach , tak mu přenechte kontrolu a nechte se unést.

4. Clean






ROMP Pink Peach vodotěsný (IPX7)
a lze jej ponořit do vody. Můžete
clean teplou vodou a čisticím
prostředkem na erotické pomůcky,
nebo si s ním jít dát koupel – podle
toho, co vás více baví!



Věnujte prosím zvláštní pozornost
sací hlavě a před dalším použitím ji
řádně vysušte.



5. Nabíjení



Pink Peach ROMP Pink Peach
dobít?

Zapojte Nabíjení do Nabíjení – ano,
do silikonu můžete vyvrtat malý
otvor! – a poté připojte USB k
elektrické zásuvce. Po 90
minutáchPink Peach ROMP Pink
Peach připraven k Užijte si
60minutové Užijte si .

Blikající kontrolka:Nabíjení
Rozsvícená kontrolka: Plně nabito
Zhasnutá kontrolka: Žádné napájení
nebo nabíječka není správně
zasunuta.





6. Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Tento výrobek se prodává výhradně jako zábavní zboží. Není vhodný pro lékařské účely. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud jste v péči lékaře a/nebo trpíte onemocněním vyžadujícím použití jakéhokoli zdravotnického prostředku, před použitím tohoto výrobku se poradte se svým lékařem. V případě jakéhokoli podráždění kůže, bolesti nebo nepříjemných pocitů okamžitě přestaňte výrobek používat a poradte se se svým lékařem. Tento výrobek mohou používat pouze dospělí. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi mohou výrobek používat pouze pod dohledem nebo po obdržení pokynů týkajících se bezpečného používání výrobku a pokud rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s tímto výrobkem nesmí hrát. Čištění údržbu nesmí provádět děti. Nepoužívejte na oteklé nebo zanícené oblasti kůže. Před použitím odstraňte piercingy nebo šperky v genitální oblasti. clean vždy před a po použití clean podle pokynů uvedených v návodu. Aby nedošlo k poškození výrobku, nesmí být výrobek ani jeho baterie vystaveny teplotám nad 45 °C, nesmí být rozebírány ani mechanicky či elektricky poškozeny.

Sdílení sexuálních hraček může přenášet sexuální choroby. Nesdílejte své sexuální hračky s jinými uživateli než s partnerem. V případě potřeby používejte s partnerem ochranná opatření. Nepoužívejte hračku, pokud zjistíte jakékoliv praskliny nebo známky degradace krycího materiálu. Tento výrobek není určen pro anální použití.



Nepoužívejte análně! Abyste zabránili vzniku skvrn, nepokládejte měkkou stranu výrobku na savý povrch. Pravidelně kontrolujte, zda není zařízení Nabíjení a výrobek poškozen, a v případě poškození jej nepoužívejte. Magnetická pole mohou ovlivnit mechanické a elektronické součásti, jako jsou kardiostimulátory. Nepoužívejte výrobek přímo nad kardiostimulátorem. Pro více informací se obraťte na svého lékaře. Karty s magnetickými proužky (např. kreditní karty) uchovávejte mimo dosah výrobku, protože by mohlo dojít k jejich poškození magnetem výrobku. Pokud se vám zdá, že výrobek funguje nestandardně, vypněte jej a vyhledejte informace v části podpory na našich webových stránkách.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím Nabíjení zkontrolujte místní napětí, protože místní síťové napětí nesmí překročit maximální síťové napětí uvedené na Nabíjení . Výrobek smí být nabíjen pouze při odpovídajícím extra nízkém napětí, které odpovídá označení na výrobku: 3,7 V, 250 mAh.

clean nepoužívejte ani clean , dokud se baterie Nabíjení. Nabíjení ani Nabíjení nikdy neponořujte do vody ani jiných tekutin. Tento produkt obsahuje baterie, které nelze vyměnit. Tento produkt obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii. Po každém nabití produktu odpojte Nabíjení od elektrické sítě.

PRO OPTIMÁLNÍ POUŽITÍ VÝROBKU DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY.

Chcete-li zaručit dlouhou životnost baterie, pravidelně ji nabíjejte, i když ji nepoužíváte. Skladujte na bezpečném a suchém místě bez přímého slunečního záření. K výrobku doporučujeme používat mazivo na vodní bázi. Aby nedošlo k poškození výrobku, nepoužívejte s ním parfémované lubrikanty, gely nebo masážní oleje na bázi alkoholu. Se silikonovými výrobky nepoužívejte lubrikanty na bázi silikonu.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ

Baterie a dobíjecí baterie nesmí být vyhazovány do domovního odpadu. Jako koncový



uživatel máte ze zákona povinnost odevzdat použité baterie. K tomuto účelu prosím využijte oficiální sběrná místa, jako jsou například sběrný zřízení veřejnými orgány pro nakládání s odpady. Použité baterie, které máme v nabídce nebo jsme je měli v nabídce jako nové, můžete odevzdat také nám. Kontaktujte nás prosím naromp. Aby se zabránilo zkratům, je třeba před odevzdáním přelepit póly lithiových baterií lepicí páskou. Z bezpečnostních důvodů vás žádáme, abyste nám baterie neposílali poštou, a odkazujeme vás na předpisy pro přepravu nebezpečného zboží stanovené přepravci. Pokud jsou baterie trvale zabudovány do výrobku, nepokoušejte se je sami demontovat. Mohlo by dojít k trvalému poškození zařízení. Vaše povinnosti jako zákazníka jsou jinak upraveny směrnicí WEEE a vnitrostátními prováděcími předpisy. Dodržujte prosím informace uvedené v návodu k použití a v Bezpečnostní pokyny předešli vzniku odpadu a znečištění životního prostředí.

Použité baterie obsahují škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí nebo ohrozit vaše zdraví, pokud nejsou správně skladovány nebo likvidovány. To platí zejména pro nesprávnou manipulaci s lithiovými bateriemi. Baterie také obsahují důležité suroviny, jako je železo, zinek, mangan a nikl, a lze je recyklovat. Díky tříděnému sběru lze tyto suroviny recyklovat a zabránit tak negativním dopadům uvolňovaných znečišťujících látek na životní prostředí a lidské zdraví. Značka s přeškrtnutou popelnicí znamená, že baterie a akumulátory nesmíte vyhazovat do domovního odpadu.



Pokud jsou splněny zákonné požadavky, znamená tato značka, že při označování baterií musí být použity následující symboly a jejich význam:



Hg: Baterie obsahuje více než 0,0005 % hmotnostních rtuti.

Pb: Baterie obsahuje více než 0,004 % hmotnostních olova.

Cd: Baterie obsahuje více než 0,002 % hmotnostních kadmia.

POZNÁMKY K LIKVIDACI ELEKTROZAŘÍZENÍ

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace: Rádi bychom upozornili majitele elektrozařízení, že stará elektrozařízení musí být sbírána odděleně od komunálního odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Baterie a akumulátory, které nejsou pevně zabudovány do starého elektrozařízení, stejně jako žárovky, které lze ze zařízení vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení, musí být od starého zařízení odděleny nedestruktivním způsobem před odevzdáním do sběrného místa k řádné likvidaci. Viz samostatné pokyny pro likvidaci baterií. Níže uvedený symbol přeškrtnuté odpadkové nádoby, který je připevněn na starém elektrozařízení, rovněž označuje, že zařízení musí být sbíráno odděleně:



Podle směrnice o OEEZ a národního prováděcího zákona jsme jako distributoři elektrozařízení povinni bezplatně odebírat určitý elektroodpad. Při nákupu nového elektrického a elektronického zařízení nám můžete bezplatně odevzdat staré elektrozařízení, které v podstatě plní stejné funkce jako nové zařízení. Pokud vaše staré elektrozařízení není větší než 25 centimetrů v jakémkoli rozměru, můžete nám ho také bezplatně odevzdat, aniž byste si museli kupovat nové zařízení. Kontaktujte nás prosím na adrese romp. toys. Poté zajistíme vrácení starého elektrozařízení. Z bezpečnostních důvodů bychom vás rádi požádali, abyste neposílali osvětlovací zařízení (například žárovky). K odevzdání osvětlovacích zařízení prosím využijte



sběrná místa poskytovaná orgány veřejné správy odpadů nebo nás kontaktujte přímo na výše uvedené e-mailové adrese. Staré elektrozařízení můžete také odevzdat na některém ze sběrných míst provozovaných orgány veřejné správy pro nakládání s odpady. Odevzdáním starých elektrozařízení k oddělenému sběru do příslušných sběrných skupin významně přispíváte k opětovnému použití, recyklaci a dalšímu využití starých spotřebičů. Jako konečný uživatel jste zodpovědní za odstranění osobních údajů z použitého elektrozařízení před jeho odevzdáním k likvidaci. Dodržujte prosím informace uvedené v návodu a Bezpečnostní pokyny , abyste předešli vzniku odpadu, a zkontrolujte prosím možné možnosti opravy.

7. Obecné informace

Elektrické hodnocení

Model: Pink Peach

Číslo: PCH10A

3,7 V = 0,2 A: Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie.

5 V = 0,32 A: Při nabíjení pomocí USB Nabíjení .

Použijte síťový adaptér USB (není součástí dodávky) s výkonem odpovídajícím jmenovité hodnotě výrobku. Používejte pouze originální dodaný kabel.



Varování

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny party odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou určeny k zajištění přiměřené ochrany před škodlivým rušením v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.
- Obrátit se o pomoc na prodejce nebo zkušeného technika specializovaného na rozhlas a televizi.

Datum vydání: 10/2024

Číslo dílu: MA-00342 rev-B

