

VIBRÁTOR ROSY GOLD NEW G-SPOT

VIBRATOR

Návod k použití:

- 1) Podržetím tlačítka ON/OFF po dobu min. 3 vteřin zapnete či vypnete vibrátor
- 2) Krátkým stiskem tlačítka ON/OFF měníte režim vibrací a pulzací

Návod na údržbu:

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná a lze jej čistit také vodou.

Lubrikace:

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

Voděodolnost:

Vibrátor je vodotěsný, tzn. že jí lze ponořit do vody

Napájení:

Nabíjení akumulátorem, který je vestavěný a lze jej dobíjet díky přiloženému USB kabelu. Pokud LED dioda tlačítka ON/OFF bliká, vibrátor je v režimu nabíjení. Před prvním použitím nabijte vibrátor na 100%!

Obsah balení:

Vibrátor, USB kabel