


1. Seznáte se s ROMPPresto



2. Užijte si



Před použitím doporučujeme nanést na hlavici hůlky i na pokožku lubrikační gel na vodní bázi.

Před zapnutím pevně držte rukojeť hůlky. Hračku zapnete stisknutím tlačítka + na 3 sekundy.

Pokračujte ve stisknutí tlačítka pro přepínání z nejnižšího do nejvyššího vibračního režimu. Presto se dodává se 6 úrovněmi vibrací a 4 vzory. Dvojitým stisknutím tlačítka + můžete přepínat mezi jednotlivými vzory.



Stisknutím tlačítka - snížíte intenzitu vibrací a vrátíte se na nejnižší nastavení. Stisknutím tlačítka - na 3 sekundy hračku vypnete.

Presto nabízí také cestovní zámek pro klid na cestách. Stisknutím a podržením tlačítek + a - současně aktivujete zámek. Hračka dvakrát zabzučí na znamení, že je zámek zapnutý. Současným stisknutím a podržením tlačítek + a - zámek deaktivujete. Nabíjení hračky rovněž deaktivuje cestovní zámek.

3. Nápadky na hraní



ROMP Presto je mimořádně všestranný - můžete ho používat sami nebo s partnerem... nebo ve dvou. Potřebujete inspiraci? Zde jsou některé Nápadky na hraní , které vám pomohou dostat se do nálady...

Použijte ROMP Presto ke stimulaci bradavek a vnitřní strany stehen k dráždění a vzrušování.



Pro dvojnásobné potěšení použijte současně vibrátor ROMP Presto na klitoris a vnitřní vibrátor ROMP Hype.

Použijte jedinečnou měkkou hlavici Presto pro jemné a smyslné mletí.

4. Clean




ROMP Presto je vodotěsný a ponořitelný.



Můžete ji clean teplou vodou a čisticím prostředkem na hračky nebo se s ní jít vykoupat - podle toho, co je zábavnější!

5. Nabíjení



ROMP Presto potřebuje vylepšení?

Umístěte magnetický kabel Nabíjení (A) na kolíky Nabíjení (B) , dokud nejsou zajištěny. Připojte USB (C) ke zdroji elektrické energie. Po 80 minutách bude ROMP Party připraven k tomu, abyste Užijte si jej mohli znovu Užijte si až po dobu 60 minut.

Light blinking:
Charging
70 mins

Light on:
Fully charged

Light off:
No power or charger is not properly placed.

Umístěte kabel Nabíjení (A) do otvoru Nabíjení (B) a poté připojte USB (C) k elektrickému zdroji. Po 130 min bude ROMP Presto připraven k tomu, abyste Užijte si jej opět mohli Užijte si až 70 min.

6. Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Prodává se pouze jako novinka. Není vhodný pro lékařské účely. Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud jste v péči lékaře a/nebo trpíte onemocněním vyžadujícím použití jakéhokoli zdravotnického prostředku, poraďte se před použitím tohoto výrobku se svým lékařem. Pokud pocítíte podráždění kůže, bolest nebo nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte výrobek používat a poraďte se se svým lékařem.

Tento výrobek mohou používat pouze dospělí. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou výrobek používat pouze tehdy, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání výrobku bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a údržbu výrobku nesmí provádět děti. Nepoužívejte na oteklých nebo zraněných místech pokožky. Před použitím odstraňte piercing nebo šperky v oblasti genitálií.

Před použitím a po něm výrobek vždy clean podle pokynů uvedených v návodu. Aby nedošlo k poškození výrobku, nesmí být výrobek a jeho baterie vystaveny teplotám nad 45 °C, nesmí být rozebírány ani mechanicky či elektricky poškozovány. Sdílení sexuálních hraček může vést k přenosu sexuálních onemocnění. Nesdílejte sexuální hračky s jinými uživateli než s partnerem. V případě potřeby použijte s partnerem ochranná opatření. Nepoužívejte hračky, pokud zjistíte jakékoli praskliny nebo známky degradace krycího materiálu. Tento výrobek není určen pro anální použití. Nepoužívejte análně! Abyste zabránili vzniku skvrn, nepokládejte měkkou stranu výrobku na savý povrch. Nabíjení zařízení a výrobek pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozeny, a v případě poškození je nepoužívejte. Magnetické pole může ovlivnit mechanické a elektronické součásti, jako jsou kardiostimulátory. Nepoužívejte výrobek přímo nad kardiostimulátorem. Pro více informací se obraťte na svého lékaře. Karty s magnetickými proužky (např. kreditní karty) uchovávejte mimo dosah výrobku, protože by mohlo dojít k jejich poškození magnetem výrobku. Pokud se vám zdá, že výrobek funguje nestandardně, vypněte jej a vyhledejte informace v části podpory na našich webových stránkách.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím zařízení Nabíjení kontrolujte úroveň místního napětí, protože místní síťové napětí nesmí překročit maximální síťové napětí uvedené na zařízení Nabíjení . Výrobek se smí nabíjet pouze při vhodném, mimořádně nízkém napětí, které odpovídá označení na výrobku:

- 3,7 V, 700 mAh
- Nepoužívejte ani clean výrobek, dokud je baterie Nabíjení.
- Nikdy neponořujte zařízení Nabíjení ani kabel Nabíjení do vody nebo jiných tekutin. Tento výrobek obsahuje baterie, které nejsou vyměnitelné.
- Tento výrobek obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii.
- Po každém nabití výrobku odpojte kabel Nabíjení od elektrické sítě.

PRO OPTIMÁLNÍ POUŽITÍ VÝROBKU DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY.

Chcete-li zaručit dlouhou životnost baterie, pravidelně ji nabíjete, i když ji nepoužíváte. Skladujte na bezpečném a suchém místě bez přímého slunečního záření. K výrobku doporučujeme používat mazivo na vodní bázi. Aby nedošlo k poškození výrobku, nepoužívejte s ním parfémované lubrikanty, gely nebo masážní oleje na bázi alkoholu. Se silikonovými výrobky nepoužívejte lubrikanty na bázi silikonu.

UPOZORNĚNÍ K BATERIÍM

Baterie a dobíjecí baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Jako koncový uživatel je ze zákona povinný použít baterie vrátit. Využijte k tomu oficiální sběrná místa, například sběrná místa poskytovaná orgány veřejné správy odpadů. Použité baterie, které máme nebo jsme měli u sebe, nám můžete vrátit také jako nové baterie. Kontaktujte nás prosím naromp. Aby se zabránilo zkratce, měly by být póly lithiových baterií před vrácením přelepeny páskou. Z bezpečnostních důvodů vás žádáme, abyste nám baterie neposílali poštou, a odkazujeme vás na předpisy pro zaslání nebezpečného zboží poskytované poštovními přepravci. Pokud jsou baterie ve výrobku pevně zabudovány, nepokoušejte se je sami vyjmout. Mohlo by to způsobit trvalé poškození zařízení. Vaše povinnosti jako zákazníka jsou jinak upraveny směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a vnitrostátními prováděcími právními předpisy. Dodržujte prosím informace uvedené v návodu a Bezpečnostní pokyny abyste zabránili vzniku odpadu a znečištění. Použité baterie obsahují škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví, pokud nejsou správně skladovány nebo likvidovány. To se týká zejména nepravého zacházení s lithiovými bateriemi. Baterie obsahují také důležité suroviny, jako je železo, zinek, mangan a nikl, a lze je recyklovat. Oddělený sběr umožňuje recyklaci těchto surovin a zabraňuje negativním dopadům uvolněných škodlivin na životní prostředí a lidské zdraví. Značka s přeškrtnutou popelnicí znamená, že baterie a akumulátory nesmíte vyhazovat společně s domovním odpadem.



Pokud jsou splněny zákonné požadavky, znamená tato značka, že při označování baterií musí být použity následující symboly a jejich význam:

Hg: Baterie obsahuje více než 0,0005 % hmotnostních rtuti.
Pb: Baterie obsahuje více než 0,004 % hmotnostních olova.
Cd: Baterie obsahuje více než 0,002 % hmotnostních kadmia.

POZNÁMKY K LIKVIDACI ELEKTROZAŘÍZENÍ

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace: Rádi bychom upozornili majitele elektrozařízení, že stará elektrozařízení musí být sbírána odděleně od komunálního odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Baterie a akumulátory, které nejsou pevně zabudovány do starého elektrozařízení, stejně jako žárovky, které lze ze zařízení vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení, musí být od starého zařízení odděleny nedestructivním způsobem před odevzdáním do sběrného místa k řádné likvidaci. Viz samostatné pokyny pro likvidaci baterií. Nižší uvedený symbol přeškrtnuté odpadkové nádoby, který je připevněn na starém elektrozařízení, rovněž označuje, že zařízení musí být sbíráno odděleně:



Podle směrnice o OEEZ a národního prováděcího zákona jsme jako distributoři elektrozařízení povinni bezplatně odebrat určitý elektroodpad. Při nákupu nového elektrického a elektronického zařízení nám můžete bezplatně odevzdat staré elektrozařízení, které v podstatě plní stejné funkce jako nové zařízení. Pokud vaše staré elektrozařízení není větší než 25 centimetrů v jakémkoli rozměru, můžete nám ho také bezplatně odevzdat, aniž byste si museli kupovat nové zařízení. Kontaktujte nás prosím na adrese romp. toys. Poté zajistíme vrácení starého elektrozařízení. K odevzdání osvětlovacích zařízení bychom vás rádi posílali, abyste neposílali osvětlovací zařízení (například žárovky). K odevzdání osvětlovacích zařízení prosím využijte sběrná místa poskytovaná orgány veřejné správy odpadů nebo nás kontaktujte přímo na výše uvedené e-mailové adrese. Staré elektrozařízení můžete také odevzdat na některém ze sběrných míst provozovaných orgány veřejné správy pro nakládání s odpady. Odevzdáním starých elektrozařízení k oddělenému sběru do příslušných sběrných skupin významně přispíváte k opětovnému použití, recyklaci a dalšímu využití starých spotřebičů. Jako konečný uživatel jste zodpovědní za odstranění osobních údajů z použitého elektrozařízení před jeho odevzdáním k likvidaci. Dodržujte prosím informace uvedené v návodu a Bezpečnostní pokyny , abyste předešli vzniku odpadu, a zkontrolujte prosím možné možnosti opravy.

7. Obecné informace

Elektrické hodnocení

Model: RWND10A
3,7V 0,90A: Vestavěný li-ion akumulátor.
5V 1A: Při Nabíjení pomocí zařízení Nabíjení .

Použijte síťový adaptér USB (není součástí dodávky) s výkonem odpovídajícím jmenovité hodnotě výrobku. Používejte pouze originální dodaný kabel.

Varování

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny party odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění třídy B podle k provozu zařízení. Poznámka Toto zařízení bylo testováno a sledováno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B v části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření: - Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. - Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. - Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač. - Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem, ke kterému je přijímač připojen.