

SADA RS ESSENTI- ALS

FIRST VIBE KIT (Vibrátor)

Návod

OVLÁDÁNÍ VIBRÁTORU

- 1) Odšroubujte uzávěr vibrátoru a vložte baterie dle pólů.
- 2) Po zašroubování krátce stiskněte tlačítko na základně. Vibrátor spustí svou první vibraci.
- 3) Dalšími krátkými stisky tlačítka měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 4) Pro vypnutí vibrátoru podržte tlačítko po dobu 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Výrobek je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná. Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!** Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn dvěma akumulátory typu AAA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.