

# VIBRÁTOR APHOJOY WE-VI PÁROVÝ

## Návod



### OVLÁDÁNÍ

- 1) Zapnete a vypnete jej dlouhým, zhruba 2 vteřinovým stisknutím prostředního tlačítka. Vždy musíte mít zároveň spuštěno ovládání na vibrátoru samotném, taktéž dlouhým přidržením.
- 2) Vlnovka slouží k volbě vibrací a eskalací.
- 3) Poslední tlačítko s piktogramem malých kapek uloží poslední použitý stupeň eskalace a po jeho opětovném zmáčknutí spustí nejrychlejší stupeň vibrace.

### ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Vibrátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Stimulátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Dálkový ovladač je poháněn baterií typu LR 23AE.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a baterii typu LR 23AE.